



## **Use and installation guide**

### Guide d'installation et d'utilisation

---

## **11.6 cu.ft. Top Freezer Refrigerator**

### Réfrigérateur à congélation supérieure

### 11.6 pieds cube

Please read and follow all safety rules and operating instructions before using this product.  
Keep this guide for future reference.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement  
avant l'utilisation de ce produit. Conserver ce guide pour référence ultérieure.

# TABLE DES MATIÈRES

1. IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3-4
2. APERÇU DU PRODUIT .....	5
3. INSTRUCTION D'INSTALLATION .....	6
Avant d'utiliser votre appareil .....	6
3.1 Emplacement .....	7
3.2 Espace requis pour la porte .....	7
3.3 Mise à niveau de l'appareil .....	7
3.4 Nettoyage avant utilisation.....	7
3.5 Accessoires intérieurs .....	7
4. INVERSER LES PORTES .....	8-9
5. OPÉRATION .....	10
5.1 Affichage et description.....	10
5.2 Contrôle de température du réfrigérateur.....	10
5.3 Contrôle de température du congélateur .....	10
6. NETTOYAGE .....	11
6.1 Dégivrage .....	11
6.2 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil .....	11
6.3 Conseils de nettoyage.....	11
7. ENTRETIEN .....	11
7.1 Changer l'ampoule intérieure .....	11
7.2 Faire attention en entretenant ou en déplaçant votre appareil .....	11
7.3 Service .....	11
7.4 Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période de temps .....	11
8. GARANTIE .....	12
Avis de non responsabilité sur les garanties implicites .....	12
9. GUIDE DE DÉPANNAGE .....	13
9.1 Conseils.....	13

# 1. IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



**R600a**

Caution: Risk of fire  
Attention, risque d'incendie

## PRÉCAUTIONS RÉFRIGÉRANT R600a

**DANGER - RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ. NE DOIT ÊTRE RÉPARÉ SEULEMENT QUE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ. NE PAS PERCER LES TUBES FRIGORIFIQUES.**

**ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ. CONSULTEZ LE GUIDE DE RÉPARATION / MANUEL D'INSTRUCTION AVANT DE TENTER DE RÉPARER CE PRODUIT. TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES.**

**ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. DISPOSEZ CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX OU LOCAUX. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ.**

**ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION SI LES TUYAUX DE FLUIDE RÉFRIGÉRANT SONT PERCÉS. SUIVRE LES INSTRUCTIONS AVEC SOIN. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ.**

**DANGER - RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ. NE PAS UTILISER DE DISPOSITIFS MÉCANIQUES POUR DÉGIVRER LE RÉFRIGÉRATEUR. NE PAS PERCER LES TUBES FRIGORIFIQUES.**

1. **AVERTISSEMENT** - Gardez les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil libres de toute obstruction.
2. **AVERTISSEMENT** - Attention de ne pas endommager le circuit réfrigérant.
3. **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments.
4. **AVERTISSEMENT – DANGER:** Risque de piégeage des enfants! Avant de jeter votre vieux réfrigérateur:
  - Enlevez les portes.
  - Laissez les étagères en place pour éviter que les enfants grimpent facilement dans le réfrigérateur.
5. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer et/ou d'en faire l'entretien.
6. Veuillez-vous assurer que toutes les personnes susceptibles d'utiliser cet appareil se sont familiarisées avec son fonctionnement et les mesures de sécurité. Il est très important d'installer l'appareil correctement et de faire particulièrement attention aux consignes de sécurité.

Cet appareil ne doit pas être opéré par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été renseignées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
7. Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son centre de service ou un électricien qualifié afin d'éviter tout incident.

## 1. IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ (suite)

8. Veuillez disposer de l'appareil selon les règlements locaux car l'appareil utilise du réfrigérant et du gaz inflammables. Avant de mettre l'appareil au rebus, retirez les portes pour éviter aux enfants de grimper à l'intérieur de l'appareil.
9. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Tout autre usage annulera la garantie.
10. N'entreposez pas de matières explosives telles que les contenants aérosol avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
11. N'utilisez pas de rallonges électriques ou d'adaptateurs à deux (2) brins pour brancher cet appareil.

### DANGER



**IL EST DANGEREUX QUE QUICONQUE QU'UN PERSONNEL DE SERVICE AUTORISÉ D'EFFECTUER DES RÉPARATIONS SUR CET APPAREIL.**




**NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. IL EST DANGEREUX D'ALTÉRER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT OU DE LE MODIFIER DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. TOUT DOMMAGE PEUT REPRÉSENTER UN RISQUE DE COURT-CIRCUIT, D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION.**

12. **DANGER** - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Pour être réparé seulement par du personnel autorisé seulement. Ne pas percer les tubes réfrigérants.
13. **DANGER** - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Toutes les mesures de sécurité doivent être suivies.
14. **DANGER** - Risque d'incendie ou une explosion due à la perforation des tubes frigorigènes. Suivre les instructions de précaution. Réfrigérant inflammable utilisé.

## 2. APERÇU DU PRODUIT

\*\* Toutes les images dans le présent manuel d'instructions sont uniquement pour références.  
Pour des informations détaillées, veuillez- vous référer à votre appareil.



- ① Étagère en verre pleine largeur
- ② Bouton de réglage du congélateur
- ③ Panneau de commande du réfrigérateur
- ④ Lumière intérieure
- ⑤ Interrupteur
- ⑥ Étagères en verre pleine largeur
- ⑦ Bacs à légumes clairs
- ⑧ Pattes de nivellement
- ⑨ Balconnets de porte

### 3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

#### RECOMMANDATIONS



#### AVERTISSEMENT

##### AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

Vous devez vous assurer que vous disposez d'une prise correctement mise à la terre et compatible avec la fiche de l'appareil.

##### AVANT LA MISE EN MARCHÉ

Nous vous recommandons d'attendre au moins deux (2) heures avant de connecter l'appareil afin de permettre au liquide réfrigérant de refluer vers le compresseur.

##### AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

1. Retirez l'emballage à l'intérieur.
2. Avant de placer des aliments dans votre appareil, **branchez-le et attendez 24 heures** pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il atteint la bonne température. Votre appareil ne doit pas être trop rempli.
3. Ne pas ranger dans le congélateur des produits embouteillés ou scellés contenant du liquide tel que de la bière et des boissons gazeuses car ils risquent d'exploser.
4. Ne pas entreposer ou placer de la glace sèche dans le réfrigérateur.
5. Il est recommandé de placer l'appareil dans un endroit où la température ambiante se situe entre 16° C à 32° C. L'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement s'il demeure à une température supérieure ou inférieure de la plage indiquée.
6. Installez votre appareil dans un endroit sec; évitez les emplacements aux taux d'humidité élevés.
7. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la pluie ou au gel.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des cuisinières, cheminées ou radiateurs.
9. Cet appareil requiert une alimentation 115V / 60Hz AC.
10. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si la fiche est usée.
11. Assurez-vous que la fiche ne soit pas écrasée ni abimée. Sinon, cela pourrait provoquer un court-circuit, une électrocution ou même un incendie.
12. Ne mettez pas d'objets inflammables, explosifs, volatiles et hautement corrosifs dans cet appareil car ils risqueraient de provoquer des dommages, voire même un incendie.
13. Ne placez pas d'objets ou de liquides inflammables près de l'appareil.
14. Cet appareil est conçu pour un usage domestique et ne doit être utilisé uniquement que pour le stockage des aliments. Selon les normes nationales, les réfrigérateurs ne doivent pas servir à d'autres fins, telles que le stockage du sang, de médicaments ou de produits biologiques.
15. L'emplacement de la prise de courant doit être accessible lors de l'installation de l'appareil et elle doit être conformément mise à la terre.
16. Lors du branchement, n'utilisez pas de rallonges ni de barres multiprises car celles-ci pourraient surcharger l'installation et provoquer un incendie.
17. Branchez votre appareil sur une prise électrique autonome dont le voltage correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique. Ne branchez pas d'autres appareils sur cette même prise.

### 3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (suite)

#### 3.1 Emplacement


En choisissant l'emplacement pour votre appareil, assurez-vous que le sol est plane et suffisamment ferme pour supporter le poids de l'appareil une fois rempli et que la pièce est bien aérée. Évitez de placer votre appareil à proximité d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Évitez également le contact direct de la lumière du soleil car cela peut augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi empêcher l'appareil de fonctionner correctement. Cet appareil n'a pas été conçu pour une utilisation dans un garage ou à l'extérieur. **Ne pas couvrir l'appareil.**

**Lors de l'installation, veillez à ce que 2,54 cm (1") d'espace libre soit laissé des deux côtés, 5 cm à l'arrière (2") et 5 cm (2") au-dessus de l'appareil.** Cela permettra à l'air froid de circuler autour du réfrigérateur et d'améliorer l'efficacité du processus de refroidissement.

#### 3.2 Espace requis pour la porte


La porte de l'appareil doit pouvoir être ouverte complètement. Pour connaître le dégagement nécessaire, veuillez-vous référer aux mesures et dessins illustrés.

**$L \times P \geq 990 \times 1025 \text{ mm}$  (39" x 40 1/4")**



#### 3.3 Mise à niveau de l'appareil

Pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil et la mise à niveau, vous pourriez avoir besoin d'ajuster la hauteur des pieds. Si l'unité n'est pas de niveau, les portes et les joints d'étanchéités ne seront pas correctement alignés. Pour ce faire, veuillez d'abord vous assurer que les pieds touchent le sol puis réglez les deux pieds de nivellement à l'avant de l'appareil en serrant et desserrant dans le sens horaire et contre-horaire, selon le cas.



#### 3.4 Nettoyage avant utilisation

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une solution de quatre (4) cuillerées de bicarbonate de soude dilué dans deux (2) litre d'eau puis rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon doux et bien essoré. Lavez les tablettes et le compartiment à fruits/légumes avec de l'eau chaude savonneuse et séchez-les complètement avant de les remettre dans l'appareil. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide. Pour de plus amples informations, référez-vous à la section NETTOYAGE.

#### 3.5 Accessoires intérieurs

Des étagères en verre ou en plastique sont fournies avec l'appareil. Différents modèles possèdent différentes combinaisons.

Vous devez premièrement glissez une des étagères en verre de grande taille au niveau le plus bas, au-dessus des bacs à fruits et à légumes et le garder ainsi. Pour cela, tirez l'étagère de rangement vers l'avant jusqu'à ce qu'elle puisse être soulevée vers le haut ou poussée vers le bas et ensuite retirée. Poursuivez la même étape pour insérer les autres étagères.

Pour utiliser l'espace des compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches et congelées de manière optimale, vous pouvez retirer une ou plusieurs étagères et/ou tiroirs de l'appareil selon votre utilisation journalière.


## 4. INVERSION DES PORTES

Outils requis: Tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, clé hexagonal.

- Assurez-vous que l'unité est débranchée et vide.
- Pour enlever la porte, il est nécessaire d'incliner l'appareil vers l'arrière. Vous devriez reposer l'unité sur une surface solide, afin qu'elle ne glisse pas pendant le processus d'inversion de la porte.
- Toutes les pièces retirées doivent être mise de côté pour effectuer la réinstallation de la porte.
- Ne posez pas l'appareil à plat car cela pourrait endommager le système de refroidissement.
- Nous recommandons que deux (2) personnes manipulent l'unité pendant l'assemblage.

### PORTE DU CONGÉLATEUR

1. Dévisser le couvercle de la charnière supérieure (voir figure 1).
2. Retirez le couvercle de la charnière supérieure.
3. Desserrez les vis de la charnière supérieure avec un tournevis cruciforme.
4. Ajustez la porte ou placez une entretoise entre les deux puis serrez les vis.
5. Remplacez le couvercle de la charnière supérieure.
6. Déplacez le couvercle du trou de charnière du côté gauche au côté droit.




### INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE

Méthode d'ouverture de porte gauche / droite:

Ce produit vous permet d'inverser l'ouverture de la porte de gauche à droite et vice versa. Vous pouvez sélectionner le sens de l'ouverture de la porte en suivant la procédure ci-dessous pour effectuer le changement.

Démantèlement (se référer à la figure 1 et à la figure 2):

1. Fixez la porte du réfrigérateur et du congélateur en collant du ruban adhésif des deux côtés pour maintenir les portes en place.
2. Comme indiqué à la figure 1, démontez la vis du couvercle de la charnière sur la partie supérieure de la porte du congélateur à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ensuite, retirez les trois (3) vis qui retiennent la charnière. Sortez la charnière en tirant verticalement et conservez la charnière dans un endroit sûr.
3. Retirez le ruban adhésif sur la porte du congélateur, soulevez et enlevez la porte et mettez-la soigneusement de côté.
4. Démontez toutes les vis de la charnière du milieu, soulevez et retirez la charnière du milieu et gardez toutes les parties de la charnière dans un endroit sûr.



## 4. INVERSION DES PORTES (suite)

### INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (suite)

5. Déplacez les couvercles des trous de charnière du côté gauche au côté droit.




Fig3


6. Après avoir retiré la charnière de la porte du réfrigérateur, retirez le couvercle de la vis du côté supérieur gauche du cadre de la porte du réfrigérateur, puis insérez le couvercle dans le trou de la charnière à droite du cadre de la porte.
7. Retirez le ruban adhésif sur la porte du réfrigérateur, soulevez et prenez la porte du réfrigérateur, puis mettez-la de côté.
8. Inclinez le réfrigérateur sur un angle de 45 degrés pour avoir accès à l'avant inférieur.
9. Retirez les deux pieds avant (gauche et droit) du bas. Retirez ensuite toutes les vis de la charnière inférieure de la porte. Gardez les vis et les pattes de mise à niveau dans un endroit sûr.



Fig 4

### RÉINSTALLATION

1. Dévissez et retirez l'axe de la charnière inférieure, retournez le support et remettez-le en place. Alignez les trous de la charnière inférieure sur les trous correspondants sur le côté gauche de l'unité. Insérez et serrez les vis. Réinstallez les deux pieds avant. Installez la patte de mise à niveau courte sur le côté gauche et la patte de mise à niveau longue sur le côté droit.



2. **Pour installer la porte du réfrigérateur:** Alignez le trou inférieur gauche de la porte du compartiment réfrigérateur sur l'axe de charnière inférieur. Déplacez la porte vers l'avant pour la rendre droite et l'aligner avec la charnière inférieure. Assurez-vous que la porte est alignée horizontalement et verticalement afin que le joint soit fermé de tous les côtés avant de finalement installer et serrer la charnière du milieu. Installez et serrez à nouveau la charnière du milieu et tournez l'axe de charnière jusqu'à ce qu'il pénètre complètement dans le corps de la porte. Fixez-la avec les vis.





Fig 5

3. **Pour installer la porte du congélateur:** Alignez le trou inférieur gauche de la porte sur l'axe du milieu de la charnière. Déplacez la porte vers l'avant pour la rendre droite et alignez-la avec le compartiment congélateur. Assurez-vous que la porte est alignée horizontalement et verticalement afin que le joint soit fermé de tous les côtés avant de serrer la charnière supérieure. Prenez la nouvelle charnière supérieure du sac manuel de l'utilisateur, tournez l'axe de charnière jusqu'à ce qu'il pénètre complètement dans le corps de la porte. Vissez la charnière supérieure.
4. Installez le couvercle supérieur et vissez-le au haut de l'unité.

## 5. OPÉRATION

### TOUCHES

Les touches et le format d'affichage sont montrés sur l'image ci-dessous :



#### 5.1 Affichage et description

**Bouton 'RÉGLAGE' (SET):** Permet de changer le réglage du réfrigérateur de 1 (froid) à 3 (froid maximum).

**Voyants au DEL:** S'allument pour montrer le réglage actuel du réfrigérateur.

#### 5.2 Contrôle de température du réfrigérateur


Votre réfrigérateur maintiendra automatiquement le niveau de température sélectionné. Le contrôle de température a trois (3) réglages:

*COLD* est le réglage le plus chaud, *COLDER* est le réglage recommandé, *COLDEST* est le réglage le plus froid.

Vous pouvez modifier le réglage de la température parmi "*COLD*", "*COLDER*" et "*COLDEST*" en appuyant sur le bouton "*SET*". Au démarrage, sélectionnez le réglage "*COLDER*" et attendez 24 heures avant de régler la température selon vos besoins.

L'alimentation du courant électrique peut être coupée en appuyant sur le bouton "*SET*" pendant trois (3) secondes et le voyant "*OFF*" s'allumera. Pour allumer l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton "*SET*" pendant trois (3) secondes.

#### 5.3 Contrôle de température du congélateur



- Votre réfrigérateur a un contrôle de ventilation pour régler la température dans le compartiment congélateur. Le contrôle de température est situé au centre du panneau arrière à l'intérieur du compartiment congélateur.
- La première fois que vous allumez l'appareil, réglez le bouton de contrôle de la température sur "*COLDEST*" et laissez l'unité fonctionner pendant au moins deux (2) heures avant de mettre les aliments à l'intérieur. Cela garantira que le congélateur est complètement refroidi avant que la nourriture ne soit introduite.
- Le contrôle de température du congélateur va de "*COLD*" (le plus chaud) à "*COLDEST*" (le plus froid). Ajustez ce contrôle pour obtenir la température désirée. Le réglage recommandé est "*COLDER*" (à mi-chemin entre "*COLD*" et "*COLDEST*").

## 6. NETTOYAGE

### 6.1 Dégivrage

Cet appareil ne nécessite aucun dégivrage car il est spécialement équipé d'un système de refroidissement de type 'sans givre'. L'eau de dégivrage est acheminée dans une cuve située près du compresseur où elle s'évapore ensuite.

### 6.2 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil

- ◆ Retirez toutes les étagères et les paniers à légumes. Pour retirer le panier à légumes, enlevez d'abord l'étagère inférieure de la porte.
- ◆ Nettoyez l'intérieur de l'unité avec une solution à faible quantité de bicarbonate de soude puis rincez avec de l'eau tiède en utilisant une éponge ou un tissu bien essoré(e). Essuyez complètement avant de remettre les étagères et les paniers à légumes dans l'unité.
- ◆ Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur puis essuyez avec du poli à meubles. Assurez-vous que la porte soit bien fermée pour éviter au poli d'atteindre les joints magnétiques de la porte et l'intérieur de l'unité.

### 6.3 Conseils de nettoyage

De la condensation pourrait se former à l'extérieur de l'unité. Ceci peut être le résultat de changement de température. Essayez l'humidité avec un chiffon sec. Si le problème subsiste, contactez un technicien attitré pour assistance.

## 7. ENTRETIEN

### 7.1 Changer l'ampoule intérieure

Nous recommandons de ne pas changer l'ampoule vous-même. SVP faire appel à un centre de service autorisé.

### 7.2 Faire attention en entretenant ou en déplaçant votre appareil

Lorsque vous déplacez l'appareil, tenez-le par les côtés ou la base. L'appareil ne doit en aucun temps être soulevé par les bordures de la surface supérieure.

Le condenseur se trouve sous le réfrigérateur; faites preuve de prudence, gardez la partie inférieure du réfrigérateur sèche pendant l'utilisation, l'entretien ou le déplacement de l'appareil.

Avant de déplacer le réfrigérateur, veuillez vérifier la surface du sol et assurez que le sol est plat et de niveau.

### 7.3 Service

Vous devez faire appel à un ingénieur qualifié pour les services de l'appareil. Seules les pièces d'origine peuvent être utilisées sur l'appareil. Vous ne devez sous aucun prétexte essayer de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non-qualifiées peuvent entraîner des blessures graves ou causer des défaillances à l'appareil. Contactez un technicien agréé pour services.

### 7.4 Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le. Retirez tous les produits à l'intérieur de l'appareil puis bien nettoyer. Laissez la porte ouverte pour éviter les odeurs désagréables.

## INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Cette garantie est valide uniquement au Canada.

Avant l'installation, assurez-vous d'inspecter ce produit dans son intégralité. Signalez tout dommage au produit ou pièce manquante au détaillant dans les 48 heures suivant l'achat et abstenez-vous d'installer et/ou d'utiliser le produit.

Cette garantie s'applique aux produits achetés neufs et utilisés exclusivement dans des contextes résidentiels unifamiliaux. Cette garantie sera nulle si le produit a été utilisé, installé ou modifié de manière inappropriée. De plus, les actes de Dieu, les modifications du produit, les abus, les incendies, les inondations ou les installations ne respectant pas les codes du bâtiment locaux annuleront cette garantie. Tout produit dont l'étiquette de numéro de série a été altérée ou retirée verra sa garantie annulée.

Durée de la garantie :

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur original pendant une période de **24 mois** à compter de la date d'achat initial. Une preuve d'achat sera requise pour le service de garantie. Pendant cette période initiale de garantie, le fabricant couvrira la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Pendant cette garantie, le fabricant peut réparer ou remplacer à sa seule discrétion toute pièce défectueuse.

### GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DU SYSTÈME SCELLÉ

En plus des garanties mentionnées ci-dessus, ce produit bénéficiera d'une garantie supplémentaire de 36 mois pour un total de 60 mois sur les composants du système scellé uniquement pour l'acheteur original. Les composants du système scellé comprennent le compresseur, l'évaporateur et le condenseur. Ces pièces sont garanties exemptes de défauts pendant une période de 60 mois à compter de la date d'achat. Il est entendu que tous les coûts associés à la main-d'œuvre pour le remplacement de ces pièces défectueuses sont à la charge du client. Cette garantie du système scellé NE S'APPLIQUE PAS à d'autres pièces ou composants, y compris, mais sans s'y limiter, la finition de l'armoire, le contrôle de la température, le dispositif de mesure du réfrigérant, l'équipement de démarrage du moteur, l'assemblage du ventilateur ou tout autre composant électrique, etc. Les compresseurs que Distinctive juge défectueux pendant cette période de garantie seront, au choix de Distinctive, soit réparés, soit remplacés par un compresseur ou des pièces de compresseur de conception et de capacité similaires.

Le fabricant peut choisir, à sa seule discrétion, de réparer le produit, d'autoriser son retour ou son remplacement. En cas d'autorisation de retour, l'acheteur doit retourner l'article au détaillant pour un crédit du prix d'achat.

Si nécessaire, une réparation à domicile sera programmée pendant les heures ouvrables normales dans les régions où le service est disponible. Pour les clients qui se trouvent en dehors des régions desservies, il sera de la responsabilité du client d'expédier ou de transporter le produit vers et depuis une région où il peut être réparé.

Exclusions :

Les pièces remplaçables par le consommateur telles que les ampoules, les filtres et les fusibles sont exclues de la couverture de la garantie. Cette garantie n'autorise pas le recouvrement de dommages indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, les blessures corporelles/mort injustifiée ou la perte de profits, la perte de nourriture due à la défaillance du produit. Cette garantie exclut également la rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité, ainsi que les dommages à la finition de l'appareil ou de la maison survenus pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc. Tout dommage causé par des services effectués par des centres de service non autorisés, ainsi que l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des centres de service autorisés, sont également exclus de cette garantie.

**EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS** LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL QUE PRÉVU ICI. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN

USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, SAUF CELLES DE MOINS D'UN AN. **LE DISTRIBUTEUR ET LE CENTRE DE SERVICE** NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES DÉPENSES ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DONC CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour toute question, service ou pour commander des filtres de remplacement, fusibles et ampoules, veuillez appeler :

Distinctive Appliances au 1-800-561-7265.

## 9. GUIDE DE DÉPANNAGE

Les problèmes ci-dessous peuvent être réglés par l'utilisateur. Si le problème persiste, appelez le service après-vente.

Problème	Items à vérifier ou actions à prendre
Non-fonctionnel	Vérifiez si l'appareil est branché à la source d'alimentation électrique. Faible voltage. Panne de courant ou coupe-circuit (disjoncteur).
Odeurs	Les aliments odorants doivent être bien emballés. Vérifiez si les aliments sont gâtés. L'intérieur de l'appareil a besoin d'être nettoyé régulièrement.
Opération à long terme du compresseur	Il est normal que l'appareil fonctionne pendant une longue période de temps en été si la température ambiante est plus élevée. Ne stockez pas trop d'aliments à la fois dans l'appareil. Laissez les aliments refroidir avant de les mettre dans l'unité. La porte est ouverte trop fréquemment.
L'ampoule intérieure ne s'allume pas.	Vérifiez si l'appareil est branché à la source électrique. Vérifiez si l'ampoule est usée ou abîmée.
La porte du réfrigérateur ne se ferme pas correctement.	La porte de l'appareil est bloquée par les paquets d'aliments. Il y a trop de produits dans l'unité. L'appareil est incliné.
Bruits forts	Vérifiez si les produits sont placés à plat. Vérifiez si l'appareil est stable et si les pièces de l'unité sont installées et placées correctement.
SI APRÈS AVOIR CONSULTÉ LE GUIDE DE DÉPANNAGE VOTRE PROBLÈME N'EST TOUJOURS PAS RÉSOLU, VEUILLEZ-VOUS ADRESSER À DISTINCTIVE APPLIANCES LTD TEL: 1-800-361-0799/ COURRIEL: SERVICE@DISTINCTIVE-ONLINE.COM	

### 9.1 Conseils

- ◆ Pendant le fonctionnement de l'unité, l'enceinte de l'appareil pourrait émettre de la chaleur, notamment en été, en raison du rayonnement thermique du condenseur. Ce phénomène est normal.
- ◆ La condensation peut apparaître sur la surface extérieure et aux joints de la porte de l'unité lorsque l'humidité ambiante est élevée. Ceci est un phénomène normal. La condensation peut être essuyée avec une serviette sèche.
- ◆ L'appareil émet un bourdonnement (bruit) généré par le fonctionnement du compresseur, notamment au démarrage et à l'arrêt du compresseur.

# TABLE OF CONTENTS

1.	IMPORTANT SAFETY WARNINGS .....	15-16
2.	PRODUCT OVERVIEW .....	17
3.	INSTALLATION INSTRUCTIONS .....	18
	Before Using Your Unit .....	18
	3.1 Positioning .....	19
	3.2 Door Space Requirements .....	19
	3.3 Levelling the Unit .....	19
	3.4 Cleaning Before Use .....	19
	3.5 Interior Accessories .....	19
4.	REVERSING THE DOORS .....	20-21
5.	OPERATION .....	22
	5.1 Display and description .....	22
	5.2 Refrigerator Temperature Controls .....	22
	5.3 Freezer Temperature Controls .....	22
6.	CLEANING.....	23
	6.1 Defrosting .....	23
	6.2 Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit .....	23
	6.3 Cleaning Tips .....	23
7.	MAINTENANCE .....	23
	7.1 Changing the Internal Light .....	23
	7.2 Care When Handling / Moving Your Unit .....	23
	7.3 Servicing .....	23
	7.4 Switching Off for Long Periods of Time .....	23
8.	WARRANTY .....	24
	Disclaimer of Implied Warranties .....	24
9.	TROUBLE SHOOTING .....	25
	9.1 Tips .....	25

## 1. IMPORTANT SAFETY WARNINGS



**R600a**

Caution: Risk of fire  
Attention, risque d'incendie

### WARNING CONCERNING R600a REFRIGERANT

**DANGER - RISK OF FIRE OR EXPLOSION. FLAMMABLE REFRIGERANT USED. DO NOT PUNCTURE REFRIGERANT TUBING.**

**DANGER - RISK OF FIRE OR EXPLOSION. FLAMMABLE REFRIGERANT USED. THE UNIT IS TO BE REPAIRED ONLY BY TRAINED SERVICE PERSONNEL. DO NOT PUNCTURE REFRIGERANT TUBING.**

**CAUTION - RISK OF FIRE OR EXPLOSION. FLAMMABLE REFRIGERANT USED. CONSULT THE USER'S MANUAL / OWNER'S GUIDE BEFORE ATTEMPTING TO SERVICE THIS PRODUCT. ALL SAFETY PRECAUTIONS MUST BE FOLLOWED.**

**CAUTION - RISK OF FIRE OR EXPLOSION. DISPOSE OF PROPERTY IN ACCORDANCE WITH FEDERAL AND/OR LOCAL REGULATIONS. FLAMMABLE REFRIGERANT USED.**

**CAUTION - RISK OF FIRE OR EXPLOSION DUE TO PUNCTURED REFRIGERANT TUBING. FOLLOW HANDLING INSTRUCTIONS CAREFULLY. FLAMMABLE REFRIGERANT USED.**

**WARNING! DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE. READ PRODUCT LABELS FOR FLAMMABILITY.**

**CAUTION - THE UNIT MUST BE POSITIONED AND INSTALLED PROPERLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL, UNDER THE SECTION "INSTALLATION". WHEN USING AN ELECTRICAL APPLIANCE, YOU SHOULD ALWAYS OBSERVE BASIC SAFETY PRECAUTIONS TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE OR PERSONAL INJURY.**

1. **WARNING** - Keep the ventilation openings in the enclosure free of obstructions. Do not cover the appliance.
2. **WARNING** - Be careful not to damage the refrigerant tubing.
3. **WARNING** - Do not use electrical appliances inside food storage compartments.
4. **WARNING – DANGER:** Risk of trapping children! Before discarding of your old appliance:
  - Take the doors off.
  - Leave the shelves in place to prevent children from climbing easily into the refrigerator.
5. Always unplug the appliance before cleaning and/or servicing.
6. Please make sure that all persons who will use with this appliance are familiar with its operation and safety precautions. It is very important to install the appliance correctly and to follow all safety instructions.

This appliance may not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience and knowledge unless instructed by a person responsible for their safety. Children must not play with this unit.

## 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (continued)

7. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service center or a qualified electrician to avoid incidents.
8. Please dispose of the appliance according to local regulations since the appliance uses flammable refrigerant and gas. Before discarding the appliance, remove the doors to prevent children from climbing inside the appliance.
9. This appliance is intended for home use only. Any other use will void the warranty.
10. Do not use this unit to store explosive materials such as aerosol containers with a flammable propellant.
11. Do not use extension cords or 2-prong adapters to connect this appliance to an electrical outlet.

### DANGER



**IT IS DANGEROUS FOR ANY PERSON OTHER THAN AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL TO MAKE REPAIRS ON THIS APPLIANCE.**




**DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF. IT IS DANGEROUS TO MODIFY THE SPECIFICATIONS OF THIS PRODUCT OR CHANGE IT IN ANY MANNER. ANY DAMAGE MAY RESULT IN A SHORT-CIRCUIT, FIRE OR ELECTRIC SHOCK.**

12. **DANGER** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by authorized personnel. Do not puncture refrigerant tubes.
13. **DANGER** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. All safety measures must be followed.
14. **DANGER** - Risk of fire or explosion if refrigerant tubes are perforated. Follow the precautionary instructions. Flammable refrigerant used.

## 2. PRODUCT OVERVIEW

\*\* All images appearing in this instructions manual are for referential purposes only.  
For more detailed information, please refer to your appliance.



### 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### RECOMMENDATIONS



#### WARNING

##### BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE

You should make sure that you have a properly grounded outlet that is compatible with the 3-prong plug on this appliance.

##### BEFORE STARTING THE APPLIANCE

We recommend that you wait at least two (2) hours before connecting the unit to allow the refrigerant to flow back to the compressor.

##### BEFORE USING YOUR APPLIANCE

1. Before placing food in your appliance, plug it in and wait 24 hours to ensure it is working properly and that it reaches the correct temperature. Your appliance should not be overfilled.
2. Do not place bottled or sealed liquid products such as beer and soft drinks in the freezer as they may explode.
3. Do not store or place dry ice in refrigerator.
4. It is recommended to place the appliance in a place where the ambient temperature is between 16° C and 32° C. The unit may not operate properly if it remains at a temperature above or below the indicated range.
5. Install your appliance in a dry place, avoid highly humid locations.
6. Do not expose the unit to direct sunlight, rain or frost.
7. Do not install the appliance near heat sources such as stoves, fireplaces or radiators.
8. The appliance requires power supply of 115V / 60Hz AC.
9. Do not use the appliance if the power cord is damaged or the plug is worn.
10. Do not place flammable, explosive, volatile and highly corrosive objects in the appliance as they may cause damage or even fire.
11. Do not place flammable objects near the appliance.
12. This product is a household appliance and should only be used for food storage. According to National standards, refrigerators should not be used for any other purposes, such as storing blood, medicines or biological products.
13. The location of the power outlet must be accessible when installing the appliance and must be grounded.
14. When connecting to an electric outlet, do not use extension cords or power bars as they may overload the system and cause a fire.
15. Plug your appliance into a stand-alone electrical outlet with a voltage matching what is indicated on the rating plate. Do not plug other appliances on the same outlet.
16. Make sure the plug is not flattened or damaged. Failure to do so could result in a short circuit, electrical shock or fire.


### 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)

#### 3.1 Positioning

When selecting a position for your unit, you should make sure the floor is flat and solid so as to support the load and that the room is well ventilated. Avoid locating your unit near a heat source, e.g. stove, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit to not perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoors. Do not drape the unit with any covering. When installing the unit, ensure that 1 inch of free space is left at both sides, 2 inches at the rear and 2 inches at the top of the unit. This will allow cool air to circulate around the refrigerator and improve its efficiency.


#### 3.2 Door Space Requirements

The unit's door must be able to open fully as shown. Please refer to the measurements below and to the illustration.  
 $W \times D \geq 990 \times 1025 \text{ mm (39'' x 40 \frac{1}{4}'')$



#### 3.3 Levelling the Unit

To make this adjustment, use the two levelling feet at the front of the unit. If the unit is not level, the door and magnetic seal alignments will not meet up properly. Drop down from the top, clockwise and counterclockwise, loosening or tightening.



#### 3.4 Cleaning before use

Wipe the inside of the unit with a light solution of baking soda and water. Then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wash the shelves and vegetable crisper bins in warm soapy water and dry completely before replacing in the unit. Clean the exterior of the unit with a damp cloth. If you require more information refer to the CLEANING section.

#### 3.5 Interior Accessories

Various glass shelves and/or plastic storage bins are included with your appliance - different models have different combinations.

You should always slide one of the full-sized glass storage shelves into the lowest set of guides, above the fruit and vegetable bins and keep it in this position. To do this, pull the storage shelf forward until it can be moved upwards or downwards and then removed. Do the same in reverse if you wish to insert the shelf at a different height.

In order to make full use of the volume of the fresh food storage compartment and of the frozen-food storage compartment, the user can remove one or more shelves and/or drawers out of the appliance, to better suit your needs.


## 4. REVERSING THE DOORS

Tool required: Philips screwdriver, flat bladed screwdriver, hexagonal spanner.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid, so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during the assembly.

### FREEZER DOOR

1. Unscrew the top hinge cover (see figure 1).
2. Remove the top hinge cover.
3. Loosen the top hinge screws with Phillips head screwdriver.
4. Adjust the door or put a spacer in between and then tighten the screws.
5. Replace the top hinge cover.
6. Move the hinge cover from left side to right side.




### REVERSING THE DOOR SWING

Left/right door opening method:

This product allows you to reverse the door opening from left to right and back. You can select your preference of door opening by following the procedure to make the change.

Dismantling (see figures 1 and 2):

1. Close shut the refrigerator and freezer doors with adhesive tape on both sides to hold the doors in place.
2. As shown in figure 1, remove the hinge cover screw on the upper part of freezer door with a Phillips head screwdriver. Then remove the three screws that hold the hinge. Take out the hinge by pulling it vertically and set it aside in a safe place.
3. Remove the adhesive tape on freezer door, lift and take off the door and carefully set it aside.
4. Remove all the screws of the middle hinge, lift and take off the middle hinge and keep all hinge parts in a safe place.



## 4. REVERSING THE DOORS (continued)

### REVERSING THE DOOR SWING (continued)

5. Move the hinge hole covers from left side to right side.




Fig3


6. After removing the refrigerator door hinge, remove the screw cover from the upper left side of refrigerator door frame, then insert the cover into the hinge hole on the right of door frame.
7. Remove the adhesive tape on refrigerator door, lift and take off the door then carefully set it aside.
8. Tilt the refrigerator on a 45-degree angle to have access to the bottom front.
9. Remove both left and right front feet from bottom. Then remove all screws on the bottom door hinge. Set aside the screws and leveling legs in safe place.



Fig 4

### REINSTALLATION

1. Unscrew and remove bottom hinge pin, turn bracket over, and screw the hinge pin back. Align the holes in the bottom hinge to the corresponding holes on the left side of the cabinet. Insert and tighten the screws. Reinstall both front feet. Install the short leveling leg on the left side and the long leveling leg on the right side.



2. To install the refrigerator door: Line up the left bottom hole of the refrigerator compartment door over the bottom hinge pin. Move door forward to make sure it is straight and aligned with the bottom hinge. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seal is closed on all sides before finally installing and tightening the middle hinge. Install and tighten the middle hinge again and turn the hinge axle until it completely enters the door body. Secure it with the screws.





Fig 5

3. To install freezer door: Line up the left bottom hole of the door over the center hinge's middle pin. Move door forward to make sure it is straight and aligned with the freezer compartment. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seal is closed on all sides before finally tightening the top hinge. Take the new upper hinge from the user's manual bag, turn the hinge axle until it completely enters the door body. Screw the top hinge.
4. Install the top cover and screw it to the top of unit.

## 5. OPERATION

### Keys Operation

The keys in the display layout are referred to in the following figure:



#### 5.1 Display and description

- SET button:** Press to change the refrigerator setting from 1 (cold) to 3 (coldest).  
**LED indicator lights:** Light up to show the current refrigerator setting.

#### 5.2 Refrigerator Temperature Controls


Your refrigerator will automatically maintain the temperature level you select. The temperature control has three (3) settings:

*COLD* is the warmest setting, *COLDER* is the recommended setting, *COLDEST* is the coldest setting.

You can change the temperature setting amongst "*COLD*", "*COLDER*" and "*COLDEST*" by pushing the "*SET*" button. At first, set the panel to the "*COLDER*" setting and allow 24 hours before adjusting the temperature to your needs.

The power can be switched off by pressing the "*SET*" button for three (3) seconds and the "*OFF*" indicator light will turn on. To switch the power back on, press the "*SET*" button again for another three (3) seconds.

#### 5.3 Freezer Temperature Control



- Your unit has one vent control for regulating the temperature in the freezer compartment. The temperature control is located on the center of the freezer compartment's interior back panel.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature control knob to "*COLDEST*" and let the unit run for at least two (2) hours before storing food inside. This will ensure that the freezer's cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- The freezer temperature control ranges from "*COLD*" (the warmest) to "*COLDEST*" (the coldest). Adjust this control to get the desired temperature. The recommended setting is "*COLDER*" (halfway between "*COLD*" and "*COLDEST*").

## 6. CLEANING

### 6.1 Defrosting

This appliance does not require defrosting as it is specially equipped with a 'Frost-free' type cooling system. The defrost water is routed into a pan located near the compressor where it then evaporates.

### 6.2 Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

- ◆ Remove all the shelves and the produce bins. To remove the produce bins, first remove the lower door shelf.
- ◆ Clean the inside of the unit with a mild solution of baking soda and water and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and the produce bins.
- ◆ Use a damp cloth to clean the exterior then wipe with a standard furniture polish. Make sure that the door is closed to avoid the polish getting onto the magnetic door seal or inside the unit.

### 6.3 Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to changes in room temperature. Wipe off any moisture residue with a clean cloth. If the problem persists, please contact a qualified technician for assistance.

## 7. MAINTENANCE

### 7.1 Changing the Internal Light

We do not recommend that you change the LED light yourself. Please contact an authorized service center.

### 7.2 Care When Handling / Moving Your Unit

Hold the unit around its sides or its base when moving it. Under no circumstances should it be lifted by holding the top end and edges.

The condenser is located at the bottom of the refrigerator; please be careful. Keep the bottom end dry during use, processing and handling.

Before moving the unit, make sure that the surface on which it will rest is perfectly flat and as level as possible and solid enough to hold the weight of the unit and its contents.

### 7.3 Servicing

The unit should be serviced by an authorized technician and only genuine spare parts should be used. Under no circumstance should you attempt to repair the unit yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunction. Contact a qualified technician.

### 7.4 Switching Off Unit for Long Periods of Time

When the unit is not in use for a long period of time, disconnect it from the main source of power supply, empty out its contents and clean the appliance, leaving the door ajar to allow air out and to help prevent odor.

## WARRANTY INFORMATION

This warranty is valid only within Canada.

Prior to installation, be sure to inspect this product in its entirety. Report any product damage or missing parts to the retailer within 48-hours of purchase and refrain from installing and/or using the product.

This warranty applies to products purchased as new and utilized exclusively in single-family residential settings. This warranty shall be void if it is found to have been improperly used, installed or modified. Furthermore, acts of God, alterations to the product, abuse, fire, flood, or installations not respecting local building codes will void this warranty. Any product that is found to have its serial number tag, altered or removed will see its warranty voided.

### Warranty Duration:

This product is warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for **24 months** from the date of original purchase. A proof of purchase will be required for warranty service. During this initial warranty period the manufacturer will cover labor and replacement parts. During this warranty, the manufacturer may repair or replace, at its sole discretion any defective part.

### ADDITIONAL SEALED SYSTEM WARRANTY

In addition to warranties mentioned above, this product will benefit from an additional 36-month warranty, for a total of 60-months on the sealed system components only to the original purchaser. Sealed system components include the compressor, the evaporator and the condenser. These parts are warranted to be free from defect for a period of 60-months from the date of purchase. It is understood that any costs associated with labor for the replacement of these defective parts are at the customer's expense. This sealed system warranty DOES NOT apply to any other parts or components, including, but not limited to, cabinet, paint finish, temperature control, refrigerant, metering device, motor starting equipment, fan assembly, or any other electrical component, etc. Compressors determined by Distinctive to have been defective within this warranty period will, at Distinctive' choosing, be either repaired or replaced with a compressor or compressor parts of similar design and capacity.

The manufacturer may choose, at its sole discretion, to repair the product or authorize its return or replacement. In the event of a return authorization, the purchaser shall return the item to the retailer for credit of the purchase price.

If called for, an in-home repair will be scheduled during regular business hours in regions where service is available. For customers who are outside serviceable regions, it will be the customer's responsibility to ship or transport the product to and from a region where it can be serviced.

### Exclusions:

Consumer replaceable parts such as light bulbs, filters and fuses are excluded from warranty coverage. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages, including, without limitation, direct, indirect, incidental, special or consequential damages, personal injury/wrongful death, or lost profits, food loss due to product failure. This warranty also excludes rust on the interior or exterior of the unit as well as damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc. Any damages caused by services performed by unauthorized Service Centers as well as the use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized Service Centers are also excluded from this warranty.

**DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES** THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENTS AS PROVIDED HERE. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED

TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, EXCEPT THOSE LESS THAN ONE YEAR. **The DISTRIBUTOR AND SERVICE CENTER** SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

For questions, service or to order replacement filters, fuses, and light bulbs, please call:

Distinctive Appliances at 1-800-561-7265.

## 9. TROUBLE SHOOTING

The following issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department only if they are not resolved.

Non operational	Check if the appliance is plugged and connected to power; Low voltage; Failure power or tripping circuit.
Odors	Odorous foods should properly wrapped; Check if foods are spoiled; Check if the interior needs cleaning.
Long-term operation of compressor	It is normal that the appliance operates for a longer period of time in summer when the ambient temperature is higher; Do not store too much food in the appliance at one time; Do not store cooked foods until they are well cooled; Frequent opening of the door will cause compressor to start.
Light does not work	Check if the appliance is connected to power; Check if light is damaged.
The refrigerator door does not close properly	The door is blocked by food packages; The compartments are overstuffed; Appliance is not level.
Loud noises	Check if food is properly set flat; Check if the appliance is level; Check if the parts are properly installed.
If after consulting the troubleshooting guide your problem is still not resolved, please contact DISTINCTIVE APPLIANCES LTD TEL: 1-800-361-0799/ EMAIL: SERVICE@DISTINCTIVE-ONLINE.COM	

### 9.1 Tips

- ◆ It is a normal for the refrigerator enclosure to give off heat during operation especially in summer; this is caused by emissions from the compressor.
- ◆ Condensation can be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is high; this is a normal phenomenon and the condensation can be wiped off with a dry towel.
- ◆ Humming sounds can be generated by a functioning compressor especially when starting up or shutting down.