



Use and installation guide

Guide d'installation et d'utilisation

18 cubic feet Refrigerator

Réfrigérateur 18 pieds cube

Please read and follow all safety rules and operating instructions before using this product.
Keep this guide for future reference.

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement avant l'utilisation de ce produit. Conserver ce guide pour référence ultérieure.

Table des Matières

Consignes importantes de sécurité.....	3
Vue d'ensemble du réfrigérateur.....	6
Installer votre nouvel appareil.....	7
Commandes et affichage	11
Utilisation de l'appareil	12
Nettoyage et entretien	13
Conseils et astuces utiles	14
Dépannage	15
Recyclage de l'appareil.....	17
Garantie	18

Consignes importantes de sécurité

Veillez lire et respecter tous les messages de sécurité. Conservez ces instructions.



Ce symbole d'alerte de sécurité vous aide à comprendre les situations et les dangers qui peuvent entraîner des blessures ou la mort

ATTENTION

L'alerte ATTENTION signifie une situation potentiellement dangereuse. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir s'il n'est pas évité.

ATTENTION

L'alerte ATTENTION signifie une situation de danger imminent. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir s'il n'est pas évité.

MISES EN GARDE

L'alerte MISE EN GARDE signifie que la situation est potentiellement dangereuse. Des blessures légères ou modérées peuvent survenir si elles ne sont pas évitées.

ATTENTION

1. Veuillez-vous assurez que tous ceux qui utilisent cet appareil sont familiers avec son fonctionnement et avec les instructions de sécurité. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si elles sont sous surveillance ou ont reçu les instructions appropriées.

2. Cet appareil est destiné à être utilisé dans les foyers résidentiels et applications similaires.

3. Tenir l'appareil éloigné de toute substance inflammable ou explosive. Ne stockez pas ces matériaux dans le réfrigérateur.

4. Utilisez un nettoyant ininflammable.

5. Faire appel à deux personnes ou plus pour retirer l'ancien appareil et installer ce nouveau.

6. N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou tout autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

7. N'endommagez pas le circuit du fluide frigorigène.

9. Ne pas utiliser des appareils électriques à l'intérieur des compartiments à nourriture de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

10. Les instructions comprennent la mention suivante concernant l'utilisation des rallonges:

Ne pas utiliser une rallonge ou d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents ou une personne qualifiée, afin d'écartier tout danger.

11. Les ouvertures prévues pour la ventilation de l'appareil ou dans la structure à encastrement doivent rester libres de toute obstruction.

ATTENTION

Pour éviter les risques regardant l'électricité, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions ci dessous.

1. L'appareil nécessite une alimentation à phase unique 115 V/60 Hz. Il est équipé d'un câble d'alimentation muni d'une fiche de mise à la terre à 3 broches qui minimise le risque de choc électrique. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne retirez pas la broche de mise à la terre et ne modifiez pas la fiche d'alimentation.

2. L'unité doit être branchée à une prise électrique dédiée qui répond à toutes les normes et exigences en vigueur. Ne brancher rien d'autre sur la même prise et s'assurer que l'unité est le seul appareil branché sur l'ensemble du circuit. Il doit disposer de son propre disjoncteur. Sinon, il peut surcharger le circuit et causer un incendie.

3. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation. La fiche d'alimentation doit être présente lorsque l'appareil est branché.

4. L'appareil ne doit pas être éteint à l'aide d'un interrupteur ou de tout autre dispositif.

5. Veillez à ce que la fiche ne soit pas écrasée ou endommagée. Sinon, cela pourrait causer un court circuit, un choc électrique ou une surchauffe et même provoquer un incendie.

6. N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est mal fixée, il y aurait un risque de choc électrique ou d'incendie.

7. Éteignez l'appareil et débranchez-le du réseau électrique avant de le nettoyer ou de le déplacer.

8. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble électrique. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez-la directement hors de la prise pour éviter d'endommager le câble d'alimentation.

9. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le couvercle de lampe intérieure.

10. Tout composant électrique doit être remplacé ou réparé par un électricien qualifié ou un ingénieur de maintenance agréé. Seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.

11. Pour éviter toute blessure aux yeux, ne regardez pas directement dans la lumière DEL située dans le compartiment de réfrigération. Si elle ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter un électricien qualifié et agréé.

12. Du réfrigérant isobutène (R600a) est contenu au sein du circuit réfrigérant de l'appareil. Pendant le transport et l'installation de l'appareil électrique, assurez-vous qu'aucun des composants du circuit réfrigérant ne soit endommagé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

13. Risque de piégeage d'enfant. Avant de jeter votre vieil appareil :

Enlevez les portes

Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

MISES EN GARDE

1. Ne rangez pas à l'intérieur du réfrigérateur des produits contenant des gaz inflammables (Ex.: aérosols) ou de substances explosives.

2. Éviter que l'appareil ne soit localisé à proximité de flammes nues (bougies, lampes, etc.) et les autres sources d'ignition.

3. Ventilez suffisamment l'endroit dans lequel se trouve l'appareil

4. Déballez l'appareil puis vérifiez-le. Si vous constatez un dommage, ne branchez pas l'appareil et contactez immédiatement le magasin où vous l'avez acheté. Conserver tous les emballages.

5. Nous vous recommandons d'attendre 4 heures avant de brancher l'appareil, permettant ainsi au réfrigérant de refluer vers le compresseur.

Sécurité générale et utilisation au quotidien

Il est très important d'utiliser votre appareil avec précaution. Nous recommandons de suivre les directives ci – dessous.

Nous vous recommandons de conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage résidentiel et autre usages du même type tel que:

- Les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
- Clients dans les hôtels, motels et autres types d'habitat;
- Les Bed & Breakfast;
- Environnement similaire non commercial.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et recevoir des consignes concernant le bon usage de l'appareil.

Conserver uniquement les aliments en conformité avec les instructions de stockage du fabricant.

N'essayez jamais pas de réparer l'appareil vous-même. Il est interdit de modifier les spécifications de ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au câble d'alimentation peut entraîner un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne placez pas trop d'aliments directement contre la sortie d'air située sur la paroi arrière du réfrigérateur et du congélateur , car cela peut perturber la circulation d'air.

Ne placez pas des articles chaud près des composants en plastique de l'appareil.

Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés, une fois qu'ils ont été décongelés.

Ne conservez pas les boissons en cannettes ou embouteillées (Surtout des boissons gazeuses) dans le congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.

Faites attention aux sucettes glacées et aux glaçons sortis directement du congélateur car ils peuvent provoquer une brûlure de gel sur les lèvres et la bouche.

Sécurité pour enfants et handicaps.




Conserver tout les emballages hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.

Empêcher les enfants de toucher au compresseur chaud se situant à l'arrière de l'appareil car ils peuvent se brûler.

Ne placez pas des articles au dessus de l'appareil , ils pourraient vous blesser en cas de chute.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil, ou s'accrocher sur les portes, les balconnets, les étagères et les tiroirs, etc.

Vue d'ensemble du réfrigérateur



- 1 Étagères en verre
- 2 Conduit d'Aération du Congélateur
- 3 Luminaire DEL
- 4 Conduit d'Aération du Réfrigérateur
- 5 Étagères
- 6 Bac à Légumes
- 7 Tiroirs à Légumes
- 8 Pieds ajustable arrières
- 9 Joint de porte du congélateur
- 10 Porte du congélateur
- 11 Bacs de Porte du Congélateur
- 12 Bac à Produits Laitiers
- 13 Bacs de Porte
- 14 Joint de porte du réfrigérateur
- 15 Porte du réfrigérateur

Contenu du paquet

- 16 Couvercle de charnière gauche
- 17 Bloc de butée (x2)

Pièces de rechange pour inversion de la porte

- 18 Arrêt de porte (x2)
- 19 Clé Allen

REMARQUE


- En raison de l'évolution constante de nos produits, votre réfrigérateur peut légèrement différer de celui présenté dans ce manuel d'utilisation, mais ses fonctions et méthodes d'utilisation restent les mêmes.
- Pour obtenir un meilleur rendement énergétique de ce produit veuillez placer toute les étagères tiroirs et paniers en position initiale comme indiqué sur l'illustration ci - dessus.

Installer votre nouvel appareil

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, veuillez prendre connaissance des informations suivantes:

⚠ Attention!

Pour une installation conforme, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface solide et de niveau, pouvant supporter l'appareil une fois rempli. Les roulettes qui ne sont pas pivotantes doivent être uniquement utilisées pour les mouvements avant-arrière. Déplacer le réfrigérateur de côté pourrait endommager votre plancher et les roulettes.





⚠ Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de réfrigération, et économiser de l'énergie, il est essentiel de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil ce qui permettra la dissipation de la chaleur. Veiller à laisser suffisamment d'espace tout autour du réfrigérateur pour permettre une bonne ventilation.

Suggestion

Nous recommandons de laisser un espace d'au moins 75 mm entre l'arrière du réfrigérateur et le mur, un espace d'au moins 100 mm entre le haut du réfrigérateur et le mur, un espace d'au moins 100 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur, et un espace libre à l'avant du réfrigérateur pour permettre aux portes de s'ouvrir à 125°, comme indiqué sur les schémas suivants.

A	58,1" (1476mm)
B	30,7" (779mm)
C	29,5" (750mm)
D	47,3" (1 201mm)



Remarque:


- Cet appareil fonctionnera bien avec une température ambiante comprise entre 55°F (12,8°C) et 110°F (43,3°C). L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé à une température inférieure ou supérieure à la plage indiquée.

- Installez votre appareil dans un endroit sec et évitez les espaces où l'humidité est élevée.






- Gardez votre appareil à l'abri de la lumière du soleil, de la pluie et du gel. Gardez votre appareil à l'abri des sources de chaleur telle que le four, un foyer ou les appareils de chauffage.

Mise à niveau de l'appareil

- Pour un nivellement et une circulation d'air suffisants dans la partie arrière inférieure de l'appareil, les pattes peuvent nécessiter d'être ajustées. Vous pouvez les régler manuellement.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, pencher légèrement le haut de l'appareil vers l'arrière, de 10-15 mm environ.



Outils dont vous pourriez avoir besoin

Non fournis		
	Tournevis Philips	Clé à Douilles (5/16", 8mm)
Non fournis		
	Tournevis Plat	Couteau à Mastic
Fourni		
	Clé Allen (5/32", 4mm)	

Inverser la porte du réfrigérateur

Le côté d'ouverture de porte peut être changé du côté droit (tel que fourni) vers le côté gauche, si jamais ce changement s'avère nécessaire.


Avertissement!

L'appareil ne doit pas être branché lors du changement du côté. Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise de courant.


Remarque :

Si nécessaire, incliner le réfrigérateur vers l'arrière afin d'accéder à la base. Il est conseillé de poser l'appareil sur un support en mousse ou matériau similaire, pour éviter d'endommager le panneau arrière du réfrigérateur. Pour inverser l'ouverture de porte, suivez les étapes suivantes:


1. Placer le réfrigérateur en position verticale. Ouvrez la porte supérieure et retirez toutes les étagères de la porte (pour éviter de les endommager), puis refermez la porte.




2. Une fois la porte fermée, retirez les vis et le couvercle de la charnière supérieure (E) sur le côté supérieur droit de l'appareil et retirez les 3 vis à bride spéciales (F) avec une clé à douille. Conservez le couvercle de la charnière supérieure pour usage ultérieur.




3. Retirez la charnière supérieure (veuillez soutenir la porte). Conservez-les pour utilisation future.




4. En vous servant de vos deux mains, ouvrez la porte à plus de 90°, soulevez-la et retirez-la.




5. Desserrez les deux vis (G) sur la partie inférieure droite de la porte du congélateur, puis enlevez le bloc de butée droit (H) et l'arrêt de porte droit (I). Puis installez le bloc de butée gauche (K) et l'arrêt de porte gauche (J) (fournis dans le sac en plastique).




6. Ouvrez la porte du réfrigérateur, puis desserrez les 2 vis (L) avec une Clé Allen de 4 mm (fournie dans le sac en plastique) et retirez la charnière centrale (M). Conservez la charnière centrale (M) pour utilisation future. Désengagez la porte du réfrigérateur de la charnière inférieure.





7. Placez la porte du réfrigérateur sur une surface plane en gardant la surface du panneau vers le haut. Desserrez les deux vis (G) situées sur la partie inférieure de la porte du réfrigérateur, puis enlevez le bloc de butée droit (H) et l'arrêt de porte droit (I). Ensuite installez le bloc de butée gauche (K) et l'arrêt de porte gauche (J).




8. Changez les capuchons cache trous et les vis de la plaque centrale de la gauche vers la droite.




9. Posez le réfrigérateur sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire. Retirez les deux parties inférieures des pieds réglables et la partie inférieure de la charnière en dévissant les vis autotaraudeuses de la bride spéciale. Desserrez l'axe de la charnière inférieure puis installez-le sur l'emplacement inverse.




10. Déplacez la partie inférieure de la charnière vers le côté gauche et vissez-la avec les vis autotaraudeuses à bride spéciale. Déplacez les éléments des pieds inférieurs réglables vers l'autre côté et vissez-les.




11. Mettez le réfrigérateur à la verticale et insérez soigneusement la porte du réfrigérateur sur l'axe de la charnière inférieure, maintenez-la en position.




12. Tournez la partie centrale de la charnière de 180 degrés, insérez l'axe de la charnière centrale dans le trou sur le côté supérieur gauche de la porte du réfrigérateur et serrez les boulons.




13. Maintenez la porte du congélateur dans la position appropriée. Assurez-vous que la porte est de niveau et insérez l'axe de la charnière centrale dans le trou inférieur de la porte du congélateur.



14. Dévissez l'axe de la charnière supérieure, retournez la charnière supérieure et incorporez l'axe à la charnière. Ensuite, fixer-la en haut à gauche.



15. Retirez le couvercle de la charnière supérieure (fourni du sac en plastique) montez-le et fixez-le à l'aide des vis.



Commandes et affichage

Veuillez lire attentivement les informations sur la méthode de d'ajustement de la température avant d'utiliser votre appareil. La température du compartiment réfrigérateur peut être ajustée via le panneau de commande. En général, pour être efficace, vous pouvez régler le sélecteur en position mediane. Au besoin, consultez les instructions d'ajustement ci-dessous:




Recommandations pour le Réglage de la Température		
Température Saisonnière	Compartiment Congélateur	Compartiment Réfrigérateur
Été (Supérieure à 89,6°F)	<p>FREEZER TEMP. CONTROL ¾</p> <p>Réglez à environ ¾ de la gauche vers « Coldest »</p>	<p>Réglez entre 3 et 4</p>
Normal	<p>FREEZER TEMP. CONTROL</p> <p>Réglez sur la position centrale</p>	<p>Réglez sur la position centrale</p>
Hiver (Inférieure à 53,6°F)	<p>FREEZER TEMP. CONTROL ¾</p> <p>Réglez à environ ¾ de la gauche vers « Coldest »</p>	<p>Réglez entre 4 et 5</p>
Réglages non recommandés		
Compartiment	Réglage	Effet
Congélateur	<p>FREEZER TEMP. CONTROL Régénération Refroidissement Max.</p>	Il peut causer l'augmentation de la température du compartiment congélateur.
Congélateur	<p>FREEZER TEMP. CONTROL Congélation Refroidissement Max.</p>	Il peut causer l'augmentation de la température du compartiment réfrigérateur.
Réfrigération	<p>Réglez sur 1</p>	Il peut causer l'augmentation de la température du compartiment congélateur.
Réfrigération	<p>Réglez sur 5</p>	Il peut conduire à une consommation d'énergie plus forte.

Mode démo

Le mode démo est destiné à l'affichage en magasin et il empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. Dans ce mode de refroidissement désactivé, le réfrigérateur peut sembler fonctionner, mais ne générera pas d'air froid. En appuyant sur le bouton « **SETTING** » pendant 5 secondes, le réfrigérateur sera mis en mode démo. Ensuite, tous les affichages sur le panneau de commande s'allumeront. Pour désactiver ce mode, il faut appuyer sur le bouton « **SETTING** » pendant 5 secondes et le réfrigérateur commencera à refroidir de nouveau.


Important !

Ne placez pas trop d'aliments directement contre la sortie d'air de la partie de capteur de température dans le couvercle du canal d'air du compartiment réfrigérateur, sinon cela affectera le bon fonctionnement de l'appareil.



Réfrigérateur

Vous pouvez appuyer sur le bouton « **SETTING** » pour sélectionner un réglage de température. Lorsque vous appuyez sur le bouton en continu, la température basculera selon la séquence suivante.



Utilisation de l'appareil

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctionnalités de l'appareil. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant de l'utiliser .

1. Utilisation de votre congélateur

Le compartiment du réfrigérateur est conçu pour le stockage d'aliments . Les aliments à l'intérieur doivent être emballés pour éviter la perte d'humidité ou la contamination avec d'autres aliments.

MISES EN GARDE

Ne fermez jamais les portes du réfrigérateur alors que les étagères, le bac à légumes et/ou les glissières télescopiques sont étendues. Cela pourrait les endommager et endommager le réfrigérateur.

Étagères et bacs de porte

Le compartiment du réfrigérateur est équipé d'étagères et de bacs de porte, qui sont conçus pour le stockage des œufs, des conserves, des boissons en bouteilles, et des aliments emballés.

Ils peuvent être placés à différentes hauteurs, selon vos besoins. Néanmoins, ne placez pas d'objets trop lourds dans les bacs. Avant de soulever verticalement le bac de la porte, veuillez en retirer tous les aliments.



Tiroir à Légumes

Le tiroir convient pour la conservation de fruits et légumes. Il peut être enlevé pour être nettoyé. Pour le retirer, ouvrez entièrement la porte, puis retirez le tiroir en l'inclinant vers le haut après l'avoir légèrement dégagé.

Utilisation du congélateur

Le compartiment du congélateur est équipé d'une étagère en verre.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (aussi bien l'extérieur que les accessoires à l'intérieur) doit être nettoyés régulièrement; au moins tous les deux mois.

MISES EN GARDE

L'appareil ne doit pas être connecté à la prise murale pendant le nettoyage. Risque de choc électrique ! Avant le nettoyage, éteindre l'appareil et retirer la fiche de la prise électrique murale.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir la belle apparence de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet de s'assurer d'une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.

Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces du cabinet avec un détergent doux et puis essuyez à sec avec un chiffon doux.

MISES EN GARDE

N'utilisez pas d'objets tranchants pour le nettoyer car ils risquent de rayer la surface.

N'utilisez pas de diluant, de nettoyant pour voiture, d'eau de javel, d'huile éthérée, de nettoyants abrasifs ou de solvants organiques comme le Benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

Vous devez aussi nettoyer l'intérieur de l'appareil de façon régulière. Il serait plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de nourriture à l'intérieure est réduite. Essuyer l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur avec une faible solution de bicarbonate de soude et d'eau, puis rincer à l'eau chaude avec une éponge ou un tissu essoré. Essuyez complètement avant de replacer les étagères et les bacs. Essuyez bien toutes les surfaces et pièces amovibles avant de les réinstaller. Bien que cet appareil dégivre automatiquement,

une couche de givre peut se produire sur les parois internes du compartiment de congélation si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou si elle reste ouverte trop longtemps. Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit:

1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation principale et laissez les portes ouvertes. Aérez bien la pièce pour accélérer le processus.
2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

ATTENTION

N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le gel du compartiment de réfrigération. C'est seulement après que l'intérieur est sec que l'appareil peut être rallumé et rebranché à la prise principale.

Nettoyage des joints de porte

Veillez à conserver le joint de porte propre. Les aliments et les boissons peuvent faire en sorte que les joints d'étanchéité se collent au cabinet de l'appareil et se déchirent lorsque vous ouvrez la porte. Laver les joints d'étanchéité avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez et séchez soigneusement le joint après le nettoyage.

MISES EN GARDE

L'appareil ne doit être mis sous tension qu'une fois les joints de porte sont entièrement secs.

Remplacement de la lumière DEL

Avertissement! Le lumière DEL doit être remplacée par une personne compétente. Si la lumière DEL doit être changée veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez le couvercle de l'ampoule en le soulevant et en tirant sur l'ampoule DEL.
3. Tenez la lampe d'une main puis retirez-la à l'aide de l'autre main en la pressant contre le verrou.
4. Remplacez l'ampoule DEL et remettez-la correctement à sa place, puis replacez le couvercle de l'ampoule.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour Économiser de l'Énergie

Nous recommandons que vous suiviez les conseils ci-dessous pour économiser l'énergie.

Essayez de ne pas laisser la porte ouverte longtemps. Assurez-vous que l'appareil est loin de toute source de chaleur (rayons de soleil directs, four électrique ou cuisinier, etc)

Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.

Ne stockez pas de la nourriture chaude ou un liquide qui s'évapore dans l'appareil.

Placez l'appareil dans une salle bien ventilée sans humidité. Veuillez vous référer au chapitre « Installer votre nouvel appareil ».

Si le diagramme affiche une combinaison appropriée pour les tiroirs, les bacs et les étagères, n'ajustez pas la combinaison car elle est ainsi fixée comme étant la configuration d'énergie la plus efficace.

Conseils pour la Réfrigération d'Aliments Frais

Ne pas placer d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, la température interne augmentera, obligeant le compresseur à travailler davantage et à consommer plus d'énergie.

Couvrez ou emballez les aliments surtout si ils ont une forte odeur.

Placez la nourriture correctement pour que l'air circule librement autour.

Conseils pour la Réfrigération

Pour la viande: (Tous types) enveloppez-la dans un plastique et placez-la sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir pour légumes. Suivez toujours les durées de stockage et d'utilisation suggérées par les producteurs. Aliments préparés, plats froids, etc.:

Ceux-ci peuvent être couverts et placés sur n'importe quelle étagère.

Fruits et légumes:

Ceux-ci doivent être stockés dans le tiroir spécial fourni.

Beurre et fromage:

Ils devraient être enveloppés dans du papier d'aluminium étanche à l'air ou dans une pellicule de plastique.

Bouteilles de lait :

Doivent avoir un couvercle et être stockés dans les bacs de porte.

Conseils pour la Congélation

Lors de la première mise en service ou après une période d'inutilisation, faites fonctionner l'appareil pendant au moins 2 heures aux réglages les plus élevés avant de placer des aliments dans le compartiment.

Préparez les aliments en petites portions afin qu'ils puissent être rapidement et complètement gelés et de permettre de décongeler ultérieurement uniquement la quantité requise.

Emballer les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.

Ne laissez pas les aliments frais non congelés toucher les aliments qui sont déjà gelés pour éviter l'élévation de température de ce dernier. Produits glacés (glaçons, glace à l'eau) :

S'ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du congélateur, ils peuvent causer des brûlures par le gel sur la peau. Il est recommandé d'étiqueter et de cocher chaque colis congelé afin de suivre les dates de stockage.

Conseils pour le stockage des aliments surgelés

Assurez-vous que les aliments congelés ont été entreposés correctement par le détaillant en alimentation.

Une fois les aliments dégelés, ils se détériorent rapidement et ne doivent pas être congelés à nouveau. Ne pas dépasser la durée de stockage indiquée par le fabricant de l'aliment.

Éteindre votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter l'apparition de moisissure.

1. Retirez toute la nourriture.
2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise principale.
3. Nettoyez et séchez entièrement l'intérieur.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement entrouvertes pour permettre à l'air de circuler.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou craignez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des contrôles simples avant d'appeler le service client, voir ci-dessous.

ATTENTION

1. N'essayez pas de réparer l'appareil électrique vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.
2. Un avertissement de piégeage des enfants est incluse dans les instructions d'utilisation et dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec chaque réfrigérateur.

Problème	Cause probable & Solution
L'appareil électrique ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise électrique.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température à un niveau plus froid pour résoudre ce problème.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage, ou pendant une courte période après la mise en marche de l'appareil, pour protéger le compresseur.
Des odeurs proviennent du compartiment	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certaines nourritures, conteneurs ou emballages provoquent des odeurs.
Du bruit est émis par l'appareil électrique	Les sons ci-dessous sont relativement normaux : Le compresseur fait du bruit. Bruits des mouvements de l'air du moteur du petit ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. Son de gargouillement semblable à celui de l'eau bouillante. Bruit sec pendant le dégivrage automatique. Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.
	D'autres bruits sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter une vérification et une intervention de votre part : L'appareil n'est pas à niveau. L'arrière de l'appareil touche le mur. Bouteilles ou contenants tombent ou roulent.

<p>Le moteur fonctionne en permanence</p>	<p>Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il a besoin de fonctionner davantage dans les circonstances suivantes :</p> <p>Le réglage de température est réglé plus bas que nécessaire.</p> <p>Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil.</p> <p>La température à l'extérieur de l'appareil est élevée.</p> <p>Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent.</p> <p>Après avoir installé l'appareil ou il a été éteint pendant longtemps.</p>
<p>Une couche de givre se produit dans le compartiment</p>	<p>Vérifiez que les bouches d'aération ne sont pas bloquées par les aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil d'une façon à permettre une ventilation suffisante.</p> <p>Veuillez-vous assurer que la porte est entièrement fermée.</p> <p>Pour retirer le givre, reportez-vous au chapitre «Nettoyage et Entretien».</p>
<p>La température à l'intérieur est trop chaude</p>	<p>Il se peut que vous ayez laissé les portes ouvertes pendant trop longtemps ou trop fréquemment ; ou les portes sont laissées ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil électrique est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, vers le haut et vers le bas..</p>
<p>La température à l'intérieur est trop froide</p>	<p>Augmentez la température en suivant les instructions du chapitre « Contrôles et affichage ».</p>
<p>Les portes ne se ferment pas facilement</p>	<p>Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10-15 mm pour permettre aux portes de se refermer, ou si quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.</p>
<p>La lumière ne fonctionne pas</p>	<p>La lumière DEL peut être endommagée. Reférez-vous au remplacement des lumières DEL dans le chapitre « Nettoyage et entretien ».Le système de commande a désactivé les lumières du au fait que la porte est restée ouverte pendant trop longtemps. Fermez et ouvrez à nouveau la porte pour réactiver les lumières.</p>
<p>Entendre des pétilllements dans le réfrigérateur</p>	<p>C'est normal. Le bouillonnement provient du fluide réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.</p>

Recyclage de l'appareil

ATTENTION

Il est interdit de se débarrasser de cet appareil électrique de la même manière que les déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Disposez de l'emballage dans un collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant l'élimination de l'appareil


1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche secteur..

ATTENTION

Risque Potentiel d'Asphyxie ! Un risque de mort ou de dommages cérébraux peut survenir. Enlever les portes pour empêcher tout risque d'asphyxie.

1. Pour empêcher tout risque potentiel d'asphyxie, retirer immédiatement et entièrement les portes de votre ancien réfrigérateur. Laisser les étagères installées pour empêcher les enfants de grimper dessus ou d'aller à l'intérieur.
2. Si vous décidez de mettre cet appareil en rebut contactez le centre de collecte le plus proche. Ne pas exposer à des flammes.

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux et provoquer des incendies. Assurez-vous que les tubes du circuit de réfrigérant ne sont pas endommagés avant l'élimination appropriée de ces gaz.

	Élimination correcte de ce produit
	<p>Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut être considéré comme déchets domestique. Apportez l'appareil auprès d'un centre de recyclage agréé, spécialisé dans les appareils électroménagers. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentielles négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.</p>

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Cette garantie est valide uniquement au Canada.

Avant l'installation, assurez-vous d'inspecter ce produit dans son intégralité. Signalez tout dommage au produit ou pièce manquante au détaillant dans les 48 heures suivant l'achat et abstenez-vous d'installer et/ou d'utiliser le produit.

Cette garantie s'applique aux produits achetés neufs et utilisés exclusivement dans des contextes résidentiels unifamiliaux. Cette garantie sera nulle si le produit a été utilisé, installé ou modifié de manière inappropriée. De plus, les actes de Dieu, les modifications du produit, les abus, les incendies, les inondations ou les installations ne respectant pas les codes du bâtiment locaux annuleront cette garantie. Tout produit dont l'étiquette de numéro de série a été altérée ou retirée verra sa garantie annulée.

Durée de la garantie :

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur original pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat initial. Une preuve d'achat sera requise pour le service de garantie. Pendant cette période initiale de garantie, le fabricant couvrira la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Les pièces fonctionnelles seront couvertes par une garantie supplémentaire de 12 mois contre les défauts de matériaux pour l'acheteur original pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat. Pendant cette garantie supplémentaire sur les pièces, le fabricant peut réparer ou remplacer à sa seule discrétion toute pièce défectueuse. Il est entendu que tous les coûts associés à la main-d'œuvre pour le remplacement de ces pièces défectueuses sont à la charge du client.

GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DU SYSTÈME SCELLÉ

En plus des garanties mentionnées ci-dessus, ce produit bénéficiera d'une garantie supplémentaire de 36 mois pour un total de 60 mois sur les composants du système scellé uniquement pour l'acheteur original. Les composants du système scellé comprennent le compresseur, l'évaporateur et le condenseur. Ces pièces sont garanties exemptes de défauts pendant une période de 60 mois à compter de la date d'achat. Il est entendu que tous les coûts associés à la main-d'œuvre pour le remplacement de ces pièces défectueuses sont à la charge du client. Cette garantie du système scellé **NE S'APPLIQUE PAS** à d'autres pièces ou composants, y compris, mais sans s'y limiter, la finition de l'armoire, le contrôle de la température, le dispositif de mesure du réfrigérant, l'équipement de démarrage du moteur, l'assemblage du ventilateur ou tout autre composant électrique, etc. Les compresseurs que Distinctive juge défectueux pendant cette période de garantie seront, au choix de Distinctive, soit réparés, soit remplacés par un compresseur ou des pièces de compresseur de conception et de capacité similaires.

Le fabricant peut choisir, à sa seule discrétion, de réparer le produit, d'autoriser son retour ou son remplacement. En cas d'autorisation de retour, l'acheteur doit retourner l'article au détaillant pour un crédit du prix d'achat.

Si nécessaire, une réparation à domicile sera programmée pendant les heures ouvrables normales dans les régions où le service est disponible. Pour les clients qui se trouvent en

dehors des régions desservies, il sera de la responsabilité du client d'expédier ou de transporter le produit vers et depuis une région où il peut être réparé.

Exclusions :

Les pièces remplaçables par le consommateur telles que les ampoules, les filtres et les fusibles sont exclues de la couverture de la garantie. Cette garantie n'autorise pas le recouvrement de dommages indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, les blessures corporelles/mort injustifiée ou la perte de profits, la perte de nourriture due à la défaillance du produit. Cette garantie exclut également la rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité, ainsi que les dommages à la finition de l'appareil ou de la maison survenus pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc. Tout dommage causé par des services effectués par des centres de service non autorisés, ainsi que l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des centres de service autorisés, sont également exclus de cette garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL QUE PRÉVU ICI. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, SAUF CELLES DE MOINS D'UN AN. **LE DISTRIBUTEUR ET LE CENTRE DE SERVICE NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES DÉPENSES ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DONC CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.**

Pour toute question, service ou pour commander des filtres de remplacement, fusibles et ampoules, veuillez appeler :

Distinctive Appliances au 1-800-561-7265.

Table of Contents

Important Safety Instructions	3
Refrigerator Overview	6
Installing Your New Appliance	7
Display Controls.....	11
Using Your Appliance	12
Cleaning and Care	13
Helpful Hints and Tips.....	14
Troubleshooting.....	15
Disposal of the appliance	17
Warranty.....	18

Important Safety Instructions

Read and follow all safety messages. Save these instructions.



This safety alert symbol will help you understand situations and hazards that may cause injury or death.



WARNING

The **WARNING** alert means a potentially hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.



WARNING

The **WARNING** alert means an imminently hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.



CAUTION

The **CAUTION** alert means a potentially hazardous situation. Moderate or minor injury may occur if not avoided.



WARNING

1. Please ensure that everyone using this appliance is familiar with its operations and safety features. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless supervised or properly instructed.

2. This appliance is intended to be used in residential households and similar applications.

3. Keep explosive and flammable substances away from unit. Do not store these materials in the refrigerator.

4. Use nonflammable cleaner.

5. Use 2 or more people to remove old unit and install this unit.

6. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

7. Do not damage the refrigerant circuit.

8. Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

9. The instructions include the following wording regarding the use of extension cords: Do not use an extension cord or ungrounded (two prong) adapters.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

10.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING

To avoid the risks that are always present when using an electric appliance, we recommend that you pay attention to the instructions below.

1. The appliance requires single phase 115V/60Hz power supply. It has a power cord that has a 3-prong grounding plug that minimizes the possibility of electrical shock. This appliance must be grounded. Do not remove the grounding prong or modify the power plug.
2. The unit should be plugged into a dedicated electrical outlet that meets all current standards and requirements. Do not plug anything else into the same outlet and ensure the appliance is the only thing plugged into the entire circuit. It should have its own dedicated breaker. Otherwise, this may overload the circuit and cause a fire.
3. Do not modify the power plug. The power plug must be accessible when the appliance is installed.
4. The appliance should not be turned off with a switch or other device.
5. Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.
6. Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.
7. Switch off the appliance and disconnect it from the main power before you clean or move it.
8. Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.
9. Do not operate the appliance without the cover over the interior lighting.

10. Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or authorized service engineer. Only genuine replacement parts should be used.

11. To avoid eye injury, do not look direct into the LED light located in the refrigerator compartment. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the Cleaning and Care chapter.

12. Refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit become damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

13. Risk of child entrapment. Before you throw away your old appliance:

Take off the doors

Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

CAUTION

1. Don't store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliances.

2. Avoid open flames (candies, lamps etc.) and other sources of ignition.

3. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

4. Unpack and check through the appliance. Should any damage be evident, don't plug in the appliance and immediately contact the store from which you purchased it. Keep all packing materials in this case.

5. We recommend that you wait for 4 hours before connecting the appliance to allow the refrigerant to flow back into the compressor.

General safety and daily use

It is important to use your appliance safely. We recommend that you follow the guidelines below.

We recommend that you keep this users manual with the appliance for future reference.

This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:

- Staff kitchen-areas in shops, offices and other working environments;
- Clients in hotels, motels and other residential environment;
- Bed and breakfast environments;
- Catering and similar non-retail applications.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance and given instruction regarding proper use of the appliance.

Store food in accordance with the storage instructions .

Don't try to repair the appliance yourself. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the power cord may cause a short circuit, fire or electric shock.

Don't place too much food directly against the air outlet on the rear wall of both the refrigerator and freezer compartment, as it may affect sufficient air circulation.

Don't place hot items near the plastic components of this appliance.

Frozen food should not be refrozen once it has been thawed out.

Don't store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

Use caution consuming popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.

Safety for children and infirm persons



Keep all packaging away from children to avoid risk of suffocation.

Protect children from being scalded by touching the compressor at the rear bottom of appliance.

Don't place items on top of the appliance as this could cause injury should they fall off.

Never allow children to play with the appliance by hanging or standing over or on the doors, racks, shelves and drawers, etc.

Refrigerator Overview



- 1 Glass Shelf
- 2 Freezer Air Duct
- 3 LED Light
- 4 Fridge Air Duct
- 5 Shelves
- 6 Crisper Cover
- 7 Crisper Drawers
- 8 Adjustable bottom feet
- 9 Freezer Door Gasket
- 10 Freezer Door

- 11 Freezer Door Bins
- 12 Dairy Bin
- 13 Gallon Door Bins
- 14 Fridge Door Gasket
- 15 Fridge Door

Package Contents

- 16 Left hinge cover
- 17 Stopper block (x2)

Spare parts for reversing the door

- 18 Door stopper (x2)
- 19 Allen Key

NOTE

- Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from the unit presented in this instruction manual, but its functions and instructions remain the same.
- To get the best energy efficiency from this product, please place all shelves, drawers and baskets in their original position as the illustration above.


Installing Your New Appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

Warning!

For proper installation, this refrigerator must be placed on a levelled surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.





Ventilating the Appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clearance for airflow is required around the refrigerator.

Suggestion

We recommend there be at least 3 inches (75mm) of clearance from the back of the fridge to the wall, at least 3.9 inches (100mm) of clearance on top, at least 3.9 inches (100mm) from the sides to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 125°. As shown in following diagrams.

A	58.1 " (1476mm)
B	30.7 " (779mm)
C	29.5 " (750mm)
D	47.3 " (1201mm)




Note:






- This appliance will operate efficiently with ambient temperature set between 55°F (12.8°C) to 110°F (43.3°C). The appliance may not work properly if left at a temperature above or below the indicated range.
- **Install** your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- **Keep** the appliance out of direct sunlight, rain or frost. **Install** the appliance away from heat sources such as stoves, fireplaces or heaters.

Leveling the Appliance

- For leveling and providing sufficient air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually.
- To allow the doors to self-close, tilt the unit backwards by 3/8~5/8 inches (10-15mm).



Tools you may need

Not provided		
	Philips Screwdriver	Socket Wrench (5/16", 8mm)
		
Provided		
	Allen Wrench (5/32", 4mm)	

Reversing the Fridge Door

The side from which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side.


Warning!

When reversing the door, the appliance must not be connected to the main power source. Make sure that the plug is disconnected from the electrical wall socket.


Note:

Tilt the refrigerator back in order to gain access to the base, you should rest the appliance on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are necessary.


1. Position the refrigerator upright. Open the upper door and take out all door racks (to avoid damaging racks) and then close the door.




2. With the door closed, remove the screws and the upper hinge cover (E) on the top right side and using a Socket Wrench remove the 3 flange screws (F). Keep the upper hinge cover for future usage.




3. Remove the upper hinge (Please hold upper door). Keep it for future use.




4. Use both hands to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.




5. Loosen the two screws (G) on the right bottom of the freezer door, then take out the right stopper block (H) and the right door stopper (I). Then install the left stopper block (K) and the left door stopper (J) on the opposite side (provided in the plastic bag).




6. Open the fridge door, then loosen 2 screws (L) with a 4mm Allen Wrench (provided in plastic bag) and remove the middle hinge (M). Keep the middle hinge (M) for future use. Remove the fridge door from the lower hinge.





7. Place the fridge door on a smooth surface with its panel upward. Loosen the two screws (G) on the right bottom of the fridge door, then take out the right stopper block (H) and the right door stopper (I). Then install the left stopper block (K) and the left door stopper (J) on the opposite side.




8. Change the screw hole covers and the middle cover plate from left to right.




9. Lay the refrigerator backwards on a soft foam packaging or a similar material. Remove both adjustable bottom feet, and the lower hinge part by unscrewing the special flange self-tapping screws. Loosen the lower hinge axis then install it on the reverse hole position.




10. Move the lower hinge part to the left side and screw it back on using the special flange self-tapping screws. Move the adjustable bottom feet to the other side and screw them.




Place the refrigerator in the upright position and carefully insert the fridge door onto the lower hinge pin and hold it in position.




12. Turn the middle hinge 180 degrees, insert the middle hinge axis into the hole in the upper left side of the fridge door and tighten the bolts.




13. Hold the freezer door in the appropriate position. Make sure the door is levelled and insert the middle hinge axis into the lower hole freezer door.



14. Pull out the upper hinge axis, turn the upper hinge over and re-insert the axis. Then install the hinge on the top left side.



15. Take the upper hinge cover provided (in the plastic bag) and using the screws install it on the left upper top.



Display Controls

Please read the temperature regulation method carefully before use. The temperature of the fridge can be adjusted with the control panel. For regular usage we recommend to set the regulator to the middle position. To change the settings, follow the below instructions:

Temperature Setting Recommendation		
Seasonal Temperature	Freezer Compartment	Refrigeration Compartment
Summer (Above 89.6°F)	<p>FREEZER TEMP. CONTROL 1/4 Set to around 1/4 from left towards "Coldest"</p>	<p>Set between 3~4</p>
Normal	<p>FREEZER TEMP. CONTROL Set to middle position</p>	<p>Set to middle position</p>
Winter (Below 53.6°F)	<p>FREEZER TEMP. CONTROL 3/4 Set to around 3/4 from left towards "Coldest"</p>	<p>Set between 4~5</p>
Unrecommended settings		
Compartment	Setting	Effect
Freezer	<p>FREEZER TEMP. CONTROL Refrigeration Max Cool</p>	It may cause the freezer compartment temperature increases.
Freezer	<p>FREEZER TEMP. CONTROL Freezer Max Cool</p>	It may cause the refrigeration compartment temperature increases.
Refrigeration	<p>Set to 1</p>	It may cause the freezer compartment temperature increases.
Refrigeration	<p>Set to 5</p>	It may lead to the more energy consumption.




Demo mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this of Cooling Off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. Press the " **SETTING** " Hold 5sec Standby button for 5 seconds, and the refrigerator will be set into demo mode. Then all of the figures on the control panel will lighten. To cancel this mode, press " **SETTING** " Hold 5sec Standby for 5 seconds and the refrigerator begins cooling again.


Important!

Don't place too much food directly against the air outlet of the temperature sensor part in the air channel cover of the refrigerator compartment, as it will affect the proper operation of the appliance.



Frigide

You can press the " **SETTING** " Hold 5sec Standby button to select a temperature setting. When you press the button continuously, the temperature will be set in the following sequence.



Using your Appliance

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

1. Using your Refrigerator Compartment

The refrigerator compartment is suitable for storage of all types of food including vegetables and fruits. Food inside should be packed to store in order to avoid losing moisture or flavour permeating into other foods.

CAUTION

Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both them and the refrigerator.

Shelves and door bins

The refrigerator compartment is equipped with shelves and door bins, which are suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food. They can be placed at different heights according to your needs. However, do not place too many heavy things in the bins. Before you lift up the door bin vertically, please take the food out.



Crisper Drawer

The crisper drawer is suitable for storage of fruits and vegetables. It can be removed for cleaning. To remove open the door fully. Then pull out the drawer and tilt up the front of the crisper after moving slightly.

Using the Freezer Compartment

The freezer compartment comes with a glass shelf.

Cleaning and Care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned at least every two months.

CAUTION

The appliance must not be connected to the wall outlet during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning, switch the appliance off and remove the plug from the wall outlet socket.

Exterior Cleaning

To maintain the good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

Spray soapy water onto a cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth.

CAUTION

Don't use sharp objects to clean as they are likely to scratch the surface. Don't use thinner, detergent bleach, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior Cleaning

The interior of the appliance should be cleaned regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge and freezer with a weak solution of baking soda and water, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place. Although this appliance automatically defrosts

a layer of frost may occur on the freezer compartments interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follows:

- 1 . Remove existing food and accessory baskets, unplug the appliance from the main power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

WARNING

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the main socket.

Door Gasket Cleaning

Make sure to keep the door gasket clean. Sticky food and drinks can cause the gasket to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash gasket with a mild detergent and warm water. Rinse and dry the gasket thoroughly after cleaning.

CAUTION

Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED Light

Warning: The LED light must be replaced by a competent person. If the LED light is damaged, follow the steps below:

- 1 . Unplug your appliance.
2. Remove the light cover by lifting up and pulling out the LED light.
3. Hold the LED light with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace the LED light and snap it correctly in place and reattach the light cover.

Helpful Hints and Tips

Energy Saving Tips

To save energy we recommend that you follow the tips below.

Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric oven or cooker etc.)

Don't set the temperature colder than necessary.

Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.

Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to the "Installing your New Appliance" chapter for details.

The diagram shows the correct configuration for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Tips for Fresh Food Refrigeration

Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder, and consume more energy.

Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.

Place food properly so that air can circulate freely around it.

Tips for Refrigeration

For Meat: (all types) wrap in cling wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.

Cooked food, cold dishes, etc.:

These should be covered and can be stored on any shelf.

Fruit and vegetables:

These should be stored in the special drawer provided.

Butter and cheese:

Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.

Milk bottles:

Should have a lid and be stored in the door bins.

Tips for Freezing

When first starting-up or after a period of non use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.

Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.

Wrap up the food in aluminum foil or cling wraps which are airtight.

Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise.

Iced products, (ice cubes, popsicles):

If consumed immediately after removal from the freezer compartment, can cause frost burns to the skin.

We recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the Storage of Frozen Food

Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.

Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your Appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mold.

1. Remove all food.
2. Pull the power plug from the main socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

WARNING

1. Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the store where you purchased the product.

2. A child entrapment warning statement is included in either the operating instructions or in a use and care manual provided with each refrigerator.

Problem	Possible Cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer does not operate during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odors from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odors.
Noise from the appliance	<p>The sounds below are quite normal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compressor making noises. Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. Gurgling sound similar to water boiling. Popping noise during automatic defrosting. Clicking noise before the compressor starts.
	<p>Unusual noises may be due to the below reasons and may need you to check and take action:</p> <ul style="list-style-type: none"> The cabinet is not level. The back of appliance is touching the wall. Bottles or containers have fallen or are rolling.

The motor runs continuously	<p>It is normal to frequently hear the sound of the motor, it may run more under the following circumstances:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperature setting is set colder than necessary. Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. The temperature outside the appliance is high. Doors are kept open too long or too often. After installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	<p>Check that the air outlets are not blocked by food and verify if food is correctly stored in the appliance to allow sufficient ventilation. Make sure that the door is fully closed. To remove the frost, please refer to the Cleaning and Care chapter.</p>
Temperature inside is too warm	<p>You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is installed with insufficient clearance at the sides, back and top,</p>
Temperature inside is too cold	<p>Increase the temperature by following the instructions in the Display Controls chapter.</p>
Doors don't closed easily	<p>Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15 mm to allow the doors to self-close, or if something inside is preventing the doors from closing.</p>
The light is not working	<p>The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in Cleaning and Care chapter. The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long. Close and reopen the door to reactivate the lights.</p>
You hear water bubbling in the refrigerator.	<p>This is normal. The bubbling sound comes from the refrigerant cooling liquid circulating through the refrigerator .</p>

Disposal of the Appliance

WARNING

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging Materials

Packaging materials with the recycling symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.


Before Disposing of the Appliance

1. Pull out the main plug from the main socket.
2. Cut off the power cord and discard with the main plug.

WARNING

Potential Suffocation Hazard! Potential death or brain damage could occur. Remove doors to prevent potential suffocation.

1. To prevent potential suffocation hazard, remove your old refrigerator doors. Leave shelves in place to help stop children from climbing on or getting inside.
2. When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to flame. Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to disposal.

	Correct Disposal of this product
	<p>This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the store where you purchased the product.</p>

WARRANTY INFORMATION

This warranty is valid only within Canada.

Prior to installation, be sure to inspect this product in its entirety. Report any product damage or missing parts to the retailer within 48-hours of purchase and refrain from installing and/or using the product.

This warranty applies to products purchased as new and utilized exclusively in single-family residential settings. This warranty shall be void if it is found to have been improperly used, installed or modified. Furthermore, acts of God, alterations to the product, abuse, fire, flood, or installations not respecting local building codes will void this warranty. Any product that is found to have its serial number tag, altered or removed will see its warranty voided.

Warranty Duration:

This product is warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for 12 months from the date of original purchase. A proof of purchase will be required for warranty service. During this initial warranty period the manufacturer will cover labor and replacement parts. Functional parts will be covered by an additional 12-month warranty against defects in materials to the original purchaser, for a duration of 24-months from date of purchase. During this supplemental part warranty, the manufacturer may repair or replace, at its sole discretion any defective part. It is understood that any costs associated with labor for the replacement of these defective parts are at the customer's expense.

ADDITIONAL SEALED SYSTEM WARRANTY

In addition to warranties mentioned above, this product will benefit from an additional 36-month warranty, for a total of 60-months on the sealed system components only to the original purchaser. Sealed system components include the compressor, the evaporator and the condenser. These parts are warranted to be free from defect for a period of 60-months from the date of purchase. It is understood that any costs associated with labor for the replacement of these defective parts are at the customer's expense. This sealed system warranty DOES NOT apply to any other parts or components, including, but not limited to, cabinet, paint finish, temperature control, refrigerant, metering device, motor starting equipment, fan assembly, or any other electrical component, etc. Compressors determined by Distinctive to have been defective within this warranty period will, at Distinctive' choosing, be either repaired or replaced with a compressor or compressor parts of similar design and capacity.

The manufacturer may choose, at its sole discretion, to repair the product or authorize its return or replacement. In the event of a return authorization, the purchaser shall return the item to the retailer for credit of the purchase price.

If called for, an in-home repair will be scheduled during regular business hours in regions where service is available. For customers who are outside serviceable regions, it will be the customer's responsibility to ship or transport the product to and from a region where it can be serviced.

Exclusions:

Consumer replaceable parts such as light bulbs, filters and fuses are excluded from warranty coverage. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages, including, without limitation, direct, indirect, incidental, special or consequential damages, personal injury/wrongful death, or lost profits, food loss due to product failure. This warranty also excludes rust on the interior or exterior of the unit as well as damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc. Any damages caused by services performed by unauthorized Service Centers as well as the use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized Service Centers are also excluded from this warranty.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENTS AS PROVIDED HERE. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, EXCEPT THOSE LESS THAN ONE YEAR. **The DISTRIBUTOR AND SERVICE CENTER** SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

For questions, service or to order replacement filters, fuses, and light bulbs, please call:

Distinctive Appliances at 1-800-561-7265.