



## **Use and installation guide**

Guide d'installation et d'utilisation

---

## **Built-In Beverage Center - Wine Cellar**

Centre de breuvages - cellier encastrable

Please read and follow all safety rules and operating instructions before using this product.  
Keep this guide for future reference.

*Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement avant l'utilisation de ce produit. Conserver ce guide pour référence ultérieure.*

## TABLE DES MATIÈRES

---

1. PRÉCAUTIONS IMPORTANTES.....	3-5
2. INSTRUCTIONS INSTALLATION .....	5-6-7
3. UTILISATION	
a. Conditions.....	7
b. Commandes et réglages de température.....	8-9
c. Fonctions.....	9-10
d. Installation de la poignée .....	11
e. Entreposage.....	11
4. ENTRETIEN .....	12
5. GARANTIE.....	13-14
6. GUIDE DE DÉPANNAGE.....	15

# 1. PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

---

## ATTENTION

Avant son utilisation l'appareil doit être positionné et installé adéquatement en suivant les directives contenues dans ce manuel, sous la section « installation ». Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il convient de toujours observer les recommandations émises afin de réduire le risque de choc électrique, de feu ou de blessure corporelle.

## MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

Une utilisation inadéquate de votre appareil peut causer de sérieux dommages à l'unité et/ou des blessures à l'utilisateur. Cet appareil est conçu pour usage intérieur, résidentiel seulement. N'utilisez pas cet appareil pour usage commercial. Toute autre utilisation que celle recommandée annulera la garantie. Veuillez consulter la plaque signalétique située sur le panneau arrière et prendre connaissance des caractéristiques techniques liées à cet appareil. L'appareil doit être branché dans une prise murale correctement mise à la terre.

**Veillez lire et suivre les consignes ci-dessous pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.**

## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas dépasser la puissance nominale électrique recommandée.
- L'appareil doit être installé conformément aux codes électriques locaux et nationaux
- Le câble d'alimentation de cet appareil est muni d'un fil et d'un connecteur de mise à la terre. Le connecteur doit être branché à une prise adéquatement installée et mise à la terre conformément aux Codes électriques locaux et Nationaux.
- Il est recommandé d'utiliser un circuit électrique indépendant qui serait dédié uniquement à cet appareil.
- Ne pas mettre en marche ou arrêter l'unité à partir du circuit de commutation.
- Si l'appareil a été endommagé au cours de la livraison, communiquez immédiatement avec le détaillant avant de le brancher.
- Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, veillez à ce qu'il soit installé et branché selon les instructions d'installation et d'utilisation stipulées.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Vous devrez peut-être contacter un électricien s'il est nécessaire d'avoir un cordon plus long ou si vous n'avez pas une prise correctement mise à la terre. Ne pas modifier la longueur du cordon ou partager la prise avec d'autres appareils.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant à 3 fiches conforme et mise à la terre. Ne pas utiliser de cordon rallonge ou d'adaptateur.

- N'enlevez en aucun cas la troisième broche (celle qui sert de mise à la terre) du câble d'alimentation.
- Ne jamais brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ou le câble d'alimentation fait défaut, débranchez-le de la prise d'alimentation. Débranchez le câble d'alimentation, éteignez-le ou enlevez le fusible.
- DANGER : Ne jamais laisser d'enfants utiliser ou jouer avec cet appareil.
- Risque d'emprisonnement. Avant de mettre votre appareil au rebut veuillez retirer la porte et laisser les tablettes à l'intérieur pour que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
- Toujours éteindre l'appareil et le débrancher de la prise de courant lors de l'entretien/du nettoyage.
- Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Lorsque vous jetez l'appareil au rebut ayez recours à un service de collecte de déchets autorisé.
- Ne rien déposer sur le dessus de l'appareil.
- Pour éviter des blessures au dos et autres types d'accidents, soyez au moins deux personnes pour déplacer et installer l'appareil
- Installer votre appareil en position verticale sur une surface plane et de niveau et assurez-vous d'avoir une ventilation périphérique suffisante.
- Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur comme les fours, grils ou encore face à la lumière directe du soleil.
- Ne jamais entreposer ou utiliser de l'essence, de gaz ou de liquides inflammables près de cet appareil.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent en aucun cas être obstruées.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par une personne (y compris un enfant) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas suffisamment d'expérience et de connaissance, sauf si cette personne a reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de sa santé, et/ou si elle est supervisée lorsqu'elle utilise l'appareil.
- Ne rangez pas de matières explosives ou de vaporisateur contenant une matière inflammable comme du butane, du propane, du pentane, etc. dans l'appareil. Les composants électriques peuvent enflammer le gaz dans l'éventualité d'une fuite. Pour savoir si un contenant contient un tel gaz, lisez les inscriptions et vérifiez si un symbole de flamme est inscrit sur l'emballage ou non.
- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas écraser le fil électrique entre l'unité et le cabinet.
- Ne pas tourner l'appareil à l'envers, sur le côté, ou à un angle hors niveau.

- Ne déplacez pas l'appareil sans en avoir vidé le contenu et seulement après avoir sécurisé la porte en position fermée.
- Les composantes doivent être remplacées par des pièces originales et l'entretien doit être effectué par un technicien autorisé.

**AGIR AVEC PRECAUTIONS LORS DE MANIPULATION, LE DÉPLACEMENT ET L'UTILISATION DE CET APPAREIL POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES TUBES RÉFRIGÉRANTS OU AUGMENTER LE RISQUE D'UNE FUITE DE GAZ.**

## 2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

---

### ATTENTION

Si l'appareil est transporté en position horizontale, l'huile du compresseur risque de couler sur le circuit de refroidissement. C'est pourquoi il est nécessaire de **laisser l'appareil en position verticale pendant 12 heures avant de le mettre en marche**. Cette période permet à l'huile de retourner dans le compresseur.

Retirer l'emballage, le film protecteur et nettoyez votre unité avec un nettoyant doux. N'utilisez pas nettoyant ou solvant abrasif, cela risquerait d'endommager les surfaces.

### DÉGAGEMENT

Cette unité peut être installée soit de manière encastrée ou autonome. Pour une installation encastrée, un minimum d'espace libre est requis pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil est encastré prévoyez **3/16 po de chaque côté, 2 po à l'arrière et 1/16 po** au-dessus de l'appareil pour favoriser une bonne ventilation périphérique.

### AVANT D'INSTALLER VOTRE APPAREIL

- L'emplacement choisi doit respecter les exigences décrites précédemment et doit inclure un plancher stable capable de supporter le poids de l'appareil une fois rempli.
- Mettez l'appareil au niveau en utilisant les pieds réglables. L'appareil doit être installé sur une surface rigide et stable. Ainsi, vous favorisez la circulation du liquide réfrigérant et un fonctionnement optimal de l'appareil.
- Assurez-vous de laisser un espace entre le bord inférieur de l'appareil et le sol pour favoriser la circulation d'air. Ainsi, vous favorisez un fonctionnement optimal du système de refroidissement.
- Retirer tous les papiers et adhésifs de l'appareil, des portes et des autres pièces emballées. Enlevez les documents et les accessoires qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

- Le matériel d'emballage est recyclable, comme l'indique son symbole. Respectez les règlements locaux/Nationaux lors de la mise au rebut. Le matériel d'emballage (sacs de plastique, pièces en polystyrène, etc.) peut constituer une source potentielle de danger et doivent être tenus hors de la portée des enfants.
- Inspectez minutieusement l'appareil. Si vous décelez un défaut, cessez l'installation et communiquez immédiatement avec votre détaillant.
- N'utilisez cet appareil uniquement que pour les fins auxquelles il a été conçu.
- N'installez pas l'appareil de manière à l'exposer directement aux rayons du soleil, dans une pièce dont la température ambiante est élevée, ou près d'une source directe de chaleur, comme un radiateur ou un four. Un tel environnement forcera le compresseur à fonctionner davantage, ce qui entraînera une augmentation substantielle de la consommation d'énergie.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie. ( modèle intérieur seulement)


## CONNEXION ÉLECTRIQUE

Une alimentation électrique de 115 volts (c.a. seulement) de 60 Hz avec mise à la terre munie d'un fusible ou d'un disjoncteur de 15 ou 20 ampères est requise. Nous recommandons d'utiliser un circuit indépendant dédié à l'alimentation de votre appareil. Utilisez une prise dont le courant ne peut pas être coupé par un interrupteur. Branchez cet appareil à une prise à trois broches munie d'une mise à la terre. Si vous n'avez que des prises à 2 broches, faites appel à un électricien qualifié pour l'installation d'une prise à 3 broches conforme aux codes de bâtiment locaux. **N'UTILISEZ PAS DE CORDON DE RALLONGE.** La tension nominale et la fréquence exigées sont indiquées sur la fiche signalétique apposée à l'arrière de l'appareil. La connexion à la source d'alimentation et la mise à la terre doivent être conformes aux normes et règlements locaux.

## INSTALLATION ENCASTRÉE

Si vous souhaitez encastrer cet appareil utilisez les dimensions décrites dans le diagramme et le tableau ci-dessous à titre de guide d'installation.

Dimensions d'installation encastrée (mm/po)



### Légende

A	610 mm (24 po)
B	610 mm (24 po)
C	883 mm (34¾ po)
D	152 mm (6 po)
E	51 mm (2 po)

## 3. UTILISATION

---








### CONDITIONS D'UTILISATION

Le bon fonctionnement de cet appareil ne peut être garanti uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

- La température de la pièce où se trouve l'appareil est conforme aux plages décrites sur la fiche signalétique de l'appareil.
- Humidité relative ambiante maximale est HR 75 %.
- L'appareil doit être placé à une distance suffisante de toute source de chaleur (p. ex. four, système de chauffage, exposition directe aux rayons du soleil, etc.).
- L'appareil doit être installé à un endroit protégé des conditions climatiques.
- L'appareil doit faire l'objet d'un entretien régulier, conformément aux instructions du présent manuel.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent en aucun cas être obstruées.
- L'installation doit être adéquate (c.-à-d. appareil au niveau, et capacité du système compatible avec les spécifications inscrites sur la fiche signalétique de l'appareil).

## COMMANDES

### TABLEAU DE COMMANDES :

- Bouton «  » : Pour mettre en marche et arrêter l'appareil (ON et OFF, respectivement), tenez ce bouton enfoncé pendant environ 3 secondes.
- Bouton «  » Bouton d'économie d'énergie : Gardez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie. Lorsque cette fonction est activée, le voyant DEL et l'écran s'éteignent, et le voyant °C/°F s'allume.
- Voyant indicateur «  » indique si le compresseur est fonctionnel ou non.
- Bouton «  » : Utilisez ce bouton pour augmenter la température par tranche de 1°F (ou 1°C).
- Bouton «  » : Utilisez ce bouton pour diminuer la température par tranche de 1°F (ou 1°C).
- Bouton « °C/°F » : Appuyez sur ce bouton pour changer l'unité de mesure affichée par le voyant indicateur, soit entre °C et °F.
- Le bouton «  » allume ou éteint la lumière intérieure. Si vous utilisez ce bouton, la lumière n'est plus contrôlée par le contact en ampoule, et demeure ALLUMÉE. (le bouton lumière est désactivé lorsque le bouton  conservation d'énergie est allumé)
- Affichage DEL : l'écran indique le réglage de la température.

### CONSERVATION DU VIN

Si vous conservez des bouteilles de vin pour une longue période, nous vous conseillons de les conserver à une température entre 10°C et 14°C (50°F et 57°F). Nous recommandons les températures de consommation suivantes selon le type de vin :

Vin rouge : de +57 °F à +64 °F (de +14 °C à +18 °C)





Vin rosé : de +50 °F à +54 °F (de +10 °C à +12 °C)

Vin blanc : de +46 °F à +54 °F (de +8 °C à +12 °C)

## RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

La température zonale peut avoir une différence de +/- 5°F (+/- 3° C) selon le chargement et les conditions ambiantes. Par exemple, exposer votre appareil à un froid extrême ou à de fortes chaleurs peut faire fluctuer les températures intérieures.

**Pour régler :**

- Utilisez les boutons  /  pour régler la température voulue à l'intérieur de l'appareil. Chaque fois que vous appuyez sur les boutons  /  la température augmente/diminue de 1 degré °F (ou 1°C).
- L'échelle de température est réglable de 39 °F à 64 °F (de 4 °C à 18 °C).

## FONCTIONS

### FONCTION DE MÉMORISATION DE LA TEMPÉRATURE

En cas de panne de courant, l'appareil conserve en mémoire le réglage de température. Lorsque le courant revient, l'appareil se remettra en marche et le même réglage de température sera appliqué.

### FONCTION DE RAPPEL DE « FERMETURE DE PORTE »

Si vous oubliez de fermer la porte ou si celle-ci n'est pas bien fermée, l'appareil émettra un signal avertisseur après 5 minutes.

### FONCTION D'ALARME DE TEMPÉRATURE

Si la température à l'intérieur de l'appareil est supérieure à 23° C (23° F), l'écran affichera «HI» et l'appareil émettra un signal sonore continu après une heure. Cette fonction d'alarme vise à vous aviser que la température est trop élevée. Veuillez vérifier les causes. Si la température à l'intérieur de l'appareil est inférieure à 0° C (32° F), l'écran affichera «LO» et l'appareil émettra un bip après 15 minutes. L'indicateur de dysfonctionnement s'allumera.

## REMARQUES

Si vous placez trop de bouteilles en une seule fois ou si la porte n'est pas bien fermée, l'écran affichera « HI ». Ceci est tout à fait normal. Veuillez attendre environ 5 minutes après avoir fermé la porte; l'avis « HI » devrait disparaître de l'écran.

Il est normal que l'appareil affiche « HI » ou « LO » à l'occasion. Si cet affichage est fréquent ou persiste, réinitialisez l'appareil en le débranchant et le rebranchant. Si le problème est toujours présent après une réinitialisation, communiquez avec le service à la clientèle.

Avant de rebrancher le câble d'alimentation à une prise, attendez de 3 à 5 minutes. Un branchement trop hâtif peut endommager l'appareil. Ne tentez pas de remettre en marche l'appareil avant ce délai.

Si vous mettez l'appareil en marche pour une première fois ou après une réinitialisation, ou après une longue période d'inutilisation, il peut exister un écart entre la température réelle à l'intérieur de l'appareil et celle affichée sur l'écran DEL. Cette situation, causée par la durée de la période d'activation, est tout à fait normale. Laissez l'appareil fonctionner pendant plusieurs heures et les températures se stabiliseront éventuellement.


## **TABLETTES**

Pour faciliter le remplissage il convient de tirer la tablette d'au moins le tiers de sa longueur vers vous.

Aussi pour éviter d'endommager les portes ou les joints d'étanchéités, ouvrez les portes à leur maximum lorsque vous désirez enlever des tablettes.

Pour retirer une tablette simplement la désengager (par l'arrière) et la soulever, puis tirer vers l'extérieur. Pour réinstaller, assurez-vous de bien remettre l'étagère sur les supports et de pousser la tablette vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Note : N'essayez pas de retirer une tablette quand elle est emplie.





## 4. ENTRETIEN DE L'APPAREIL

---

### NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Coupez le courant, débranchez l'appareil et videz le contenu incluant les tablettes.
- Lavez les surfaces intérieures avec de l'eau chaude et une solution au bicarbonate de soude
- (2 cuillères à soupe pour ¼ d'eau).
- Lavez les tablettes avec un détergent doux.
- Essorez bien l'éponge ou le chiffon avant de nettoyer le contrôle ou toute composante électrique.
- Lavez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et du détergent liquide doux.
- Rincez bien et essuyez le tout à l'aide d'un chiffon doux et propre.

### PANNE DE COURANT

La plupart des coupures de courant se rétablissent en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre unité si vous ouvrez la porte le moins possible. Si le courant ne se rétablit pas après une longue période de temps, voyez à protéger le contenu de votre appareil.

### DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Videz l'appareil.
- Prenez la précaution de fixer avec du ruban adhésif toutes les pièces libres (tablettes) à l'intérieur de l'appareil.
- Vissez les pieds ajustables au maximum.
- Fermez la porte à l'aide de ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil soit positionné verticalement pendant le transport
- Protégez l'extérieur à l'aide d'une couverture, d'une toile ou autre chose du genre

### VACANCES

**Courte durée :** Laisser l'appareil fonctionner si vous quittez pour moins de 3 semaines

**Longue durée :** Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois retirez tout le contenu et arrêtez l'appareil. Nettoyez et essuyez entièrement l'intérieur du cabinet. Pour empêcher la moisissure, laissez la porte partiellement ouverte, en la bloquant si nécessaire.

## GARANTIE

Cette garantie est valide uniquement au Canada.

Avant l'installation, assurez-vous d'inspecter ce produit dans son intégralité. Signalez tout dommage au produit ou pièce manquante au détaillant dans les 48 heures suivant l'achat et abstenez-vous d'installer et/ou d'utiliser le produit.

Cette garantie s'applique aux produits achetés neufs et utilisés exclusivement dans des contextes résidentiels unifamiliaux. Cette garantie sera nulle si le produit a été utilisé, installé ou modifié de manière inappropriée. De plus, les actes de Dieu, les modifications du produit, les abus, les incendies, les inondations ou les installations ne respectant pas les codes du bâtiment locaux annuleront cette garantie. Tout produit dont l'étiquette de numéro de série a été altérée ou retirée verra sa garantie annulée.

Durée de la garantie :

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur original pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat initial. Une preuve d'achat sera requise pour le service de garantie. Pendant cette période initiale de garantie, le fabricant couvrira la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Pendant cette garantie, le fabricant peut réparer ou remplacer à sa seule discrétion toute pièce défectueuse.

### GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DU SYSTÈME SCELLÉ

En plus des garanties mentionnées ci-dessus, ce produit bénéficiera d'une garantie supplémentaire de 36 mois pour un total de 60 mois sur les composants du système scellé uniquement pour l'acheteur original. Les composants du système scellé comprennent le compresseur, l'évaporateur et le condenseur. Ces pièces sont garanties exemptes de défauts pendant une période de 60 mois à compter de la date d'achat. Il est entendu que tous les coûts associés à la main-d'œuvre pour le remplacement de ces pièces défectueuses sont à la charge du client. Cette garantie du système scellé NE S'APPLIQUE PAS à d'autres pièces ou composants, y compris, mais sans s'y limiter, la finition de l'armoire, le contrôle de la température, le dispositif de mesure du réfrigérant, l'équipement de démarrage du moteur, l'assemblage du ventilateur ou tout autre composant électrique, etc. Les compresseurs que Distinctive juge défectueux pendant cette période de garantie seront, au choix de Distinctive, soit réparés, soit remplacés par un compresseur ou des pièces de compresseur de conception et de capacité similaires.

Le fabricant peut choisir, à sa seule discrétion, de réparer le produit, d'autoriser son retour ou son remplacement. En cas d'autorisation de retour, l'acheteur doit retourner l'article au détaillant pour un crédit du prix d'achat.

Si nécessaire, une réparation à domicile sera programmée pendant les heures ouvrables normales dans les régions où le service est disponible. Pour les clients qui se trouvent en dehors des régions desservies, il sera de la responsabilité du client d'expédier ou de transporter le produit vers et depuis une région où il peut être réparé.

Exclusions :

Les pièces remplaçables par le consommateur telles que les ampoules, les filtres et les fusibles sont exclues de la couverture de la garantie. Cette garantie n'autorise pas le recouvrement de dommages indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, les blessures corporelles/mort injustifiée ou la perte de profits, la perte de nourriture due à la défaillance du produit. Cette garantie exclut également la rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité, ainsi que les dommages à la finition de l'appareil ou de la maison survenus pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc. Tout dommage causé par des services effectués par des centres de service non autorisés, ainsi que l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des centres de service autorisés, sont également exclus de cette garantie.

**EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS** LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL QUE PRÉVU ICI. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, SAUF CELLES DE MOINS D'UN AN. **LE DISTRIBUTEUR ET LE CENTRE DE SERVICE** NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES DÉPENSES ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DONC CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.


Pour toute question, service ou pour commander des filtres de remplacement, fusibles et ampoules, veuillez appeler :

Distinctive Appliances au 1-800-561-7265.

## 6. GUIDE DE DEPANNAGE

---

Vous pouvez résoudre un grand nombre de problèmes courants facilement. Essayez les suggestions ci-dessous avant d'avoir recours à un technicien.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché. L'appareil est éteint. Le disjoncteur ou le fusible du circuit est sauté.
L'appareil n'est pas suffisamment froid.	Vérifiez le réglage de température. Il est parfois nécessaire d'adapter le réglage à l'environnement extérieur. La porte est trop souvent ouverte. La porte n'est pas fermée adéquatement. Le scellant de porte ne fonctionne pas adéquatement.
L'appareil se met en marche et s'arrête fréquemment.	La température de la pièce est plus chaude que la normale. Beaucoup de contenu a été ajouté en une seule fois dans l'appareil. La porte est trop souvent ouverte. La porte n'est pas fermée adéquatement. Le réglage de température est incorrect. Le scellant de porte ne fonctionne pas adéquatement.
La lumière ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché. Le disjoncteur ou le fusible du circuit est sauté. L'ampoule est brûlée. Le bouton de la lumière est en position d'arrêt (OFF). Ou le bouton  conservation d'énergie bouton est allumé.
Présence de vibrations.	Vérifiez que l'appareil est au niveau.
L'appareil fait trop de bruit.	Un cliquetis peut être causé par le flux du liquide réfrigérant, ce qui est tout à fait normal. À la fin de chaque cycle, il se peut que vous entendiez un gargouillement ; ceci est causé par le flux de liquide réfrigérant dans l'appareil. La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent provoquer des bruits de craquement ou d'éclat. L'appareil n'est pas au niveau.
La porte n'est pas fermée adéquatement.	L'appareil n'est pas au niveau. La porte a été inversée et mal réinstallée. Le joint d'étanchéité est sale. Les tablettes ne sont pas bien positionnées.

# TABLE OF CONTENTS

---

- 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....17-19
- 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS .....19-20
- 3. OPERATING YOUR APPLIANCE
  - a. Operating Conditions.....21
  - b. Commands and temperature Settings .....21-23
  - c. Functions and shelves.....22-23
  - d. Installing the handle ..... 24
  - c. Storage..... 24
- 4. CARE AND MAINTENANCE ..... 25
- 5. WARRANTY.....26-27
- 6. TROUBLESHOOTING .....28

# 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

## **WARNING**

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions before operating the unit. To reduce the risk of fire, electric shock or injury when using the appliance, follow the stated precautions.

## **IMPORTANT SAFETY INFORMATION**

Improper handling can cause serious damage to the appliance and/or injury to the user. This unit is designed for domestic indoor use only. Do not use the unit for industrial use. Any other use may invalidate the warranty. Please review the rating label located on the rear panel of the unit for electrical and other technical data related to this unit. The unit must be used in a properly grounded wall outlet.

**Please read and follow the safety information listed below to reduce the risk of fire, electric shock, or injury.**

## **SAFETY PRECAUTIONS**

- Carefully inspect the appliance. If you discover any faults, stop the installation and contact the retailer where it was purchased.
- In the event that the appliance is damaged on delivery, contact the retailer immediately.
- The packaging material is recyclable and is marked with a recycling symbol. For disposal, follow the local regulations. Packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) must be kept out of the reach of children, because they present a possible source of danger.
- Do not exceed the power outlet recommended on rating label.
- We recommended the appliance be connected on its own, independent circuit.
- The unit must be installed in accordance with Provincial and National electrical codes.
- This appliance is equipped with a grounding plug. The plug must be connected into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with the local and National Electrical Codes.
- When disconnecting the appliance, pull on the plug, not the cable.
- Do not use extension cords or power strips to connect this unit. You may need to contact your electrician should you need to use a longer cord or if you do not have a properly grounded outlet. Do not modify the power cord's length or share the outlet with other appliances.

- Any repairs and/or work on the appliance should only be carried out by an authorized service department, as unauthorized work may void the warranty.
- Components/ parts shall be replaced with manufacture's genuine components so as to minimize the risk of failure due to incorrect parts or improper service.
- Unplug the unit if it is not going to be used for an extended period of time.
- Always turn the unit off and unplug it from the electric outlet when cleaning.
- Use outlets that cannot be turned off by a switch or pull chain.
- Do not start or stop the unit by switching the circuit's power on and off.
- Never plug or unplug the unit with wet hands.
- Do not use this unit to support anything else.
- Do not install near a heat source or in direct sunlight. When transporting and cleaning the appliance, ensure that the circuit is off. In the event of leak or damage, make sure that there are no ignition sources nearby.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not locate the appliance in direct sunlight or in a room with a high ambient temperature, or in the vicinity of any sources of direct heat, such as a radiator or oven.
- Do not store product using combustible propellants such as butane, propane, pentane, etc., in the appliance.
- Do not use electrical devices inside the appliance.
- DANGER: before you throw away your old appliance take off the door and Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- When disposing of your appliance, please choose an authorized disposal site.
- Do not under any circumstances cut, remove or bypass the third (ground) prong from the power cord.
- To prevent back and other types of injuries, use at least two people to move and install the appliance.
- Install the wine refrigerator in a well ventilated area.

- Install in an upright position on a flat, level surface strong enough to hold it once filled.
- Do not pinch or kink the power supply line between the unit and cabinet.
- Do not place any other appliances on top of the unit.
- Do not turn the unit upside down, on its side, or at an angle off level.

**BE CAREFUL WHEN HANDLING, MOVING, AND USING THE APPLIANCE TO AVOID EITHER DAMAGING THE REFRIGERANT TUBING OR INCREASING THE RISK OF A LEAK.**

## 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

---

### ATTENTION

If the appliance is transported in a horizontal position, the oil from the compressor may leak into the cooling circuit. For this reason, **allow the appliance to rest in a vertical position for 12 hours before turning it on**, so that the oil flows back into the compressor.

Remove the external packaging, remove the protective plastic film from the surface of the appliance and clean the external parts of the appliance with a mild cleaner. Do not use harsh soaps or any coarse agents which could irreparably damage the surfaces of the appliance.

### CLEARANCE

This unit can be installed as either built-in or free-standing unit. For built-in installation, certain clearances are necessary for optimal operation. In this case, **allow 3/16" on both sides, 2" at the rear and 1/16" at the top of clear space** to ensure proper ventilation. Make sure the air vent at the front of the appliance is never covered or blocked in any way.

### BEFORE INSTALLATING OF YOUR APPLIANCE

- The location of the appliance must meet the requirements/conditions previously stated and must include a stable floor with a load-bearing capacity sufficient to hold the appliance once filled.
- Level the appliance using the adjustable feet. Ensure there is a gap between the bottom edge of the appliance and the ground, so that there is sufficient circulation of air. This will ensure the optimal performance of the cooling system.
- Use the appliance only for the purpose for which it has been designed.
- The appliance must be located on a rigid and even surface. This will ensure free circulation of the cooling gas and effective operation of your appliance.

- Install your appliance in a cool, well ventilated dry room.
- Do not locate the appliance in direct sunlight or in a room with a high ambient temperature, or in the vicinity of any sources of direct heat, such as a radiator or oven. This would cause the compressor to work harder, resulting in a substantially higher power consumption level.
- The appliance shall not be exposed to rain (For indoor model only)

## ELECTRICAL REQUIREMENTS

A 115 Volt (AC only) 60 Hz grounded electrical supply equipped with a 15- or 20- amp fuse or circuit breaker is required. We recommended using a separate circuit serving only your appliance. Use outlets that cannot be turned off by a switch or pull chain. Connect this appliance to a 3-prong power supply outlet that has a ground terminal. If you only have a 2-prong outlet, have it replaced by a qualified technician with an outlet that meets National and local codes. **DO NOT USE AN EXTENSION CORD.** Required nominal voltage and frequency are indicated on the rating label located at the back of the unit. The connection to the power supply and grounding has to be accordance with current National and local standards and regulations.

## BUILT-IN INSTALLATION DIMENSIONS (MM/IN)

If your appliance is to be built-in, follow the diagram and chart below for appropriate dimensions.




Chart	
A	610mm (24")
B	610mm (24")
C	883mm (34 ¾")
D	152mm (6")
E	51mm (2")

## 3. OPERATING YOUR APPLIANCE







---

### OPERATING CONDITIONS

Proper operation of the appliance is guaranteed only if the following conditions are met:

- The temperature in the room where the appliance is located conforms to the climate class stated on the appliance's rating label.
- Maximum ambient relative humidity: RH75%.
- The appliance must be placed at a sufficient distance from heat sources ( e.g., ovens, central heating, direct sunlight, etc.).
- The appliance must be located in a place that it is protected from the effects of weather.
- Regular maintenance is performed according to the instructions in this user's manual.
- The ventilation openings on the appliance are not be covered.
- Proper installation ( e.g. leveling, the capacity of the system corresponds to the specifications on the rating label of the appliance, etc...).

### COMMANDS

- “” button to turn the unit ON and OFF, press and hold this button for approximately 3 seconds.
- “” button Energy conservation button: Pressing this button for 3 seconds will turn the energy conservation mode ON or OFF. In this mode, the LED light and display will turn off, and the °C/°F light will be on.
- “” indicator light: shows that the compressor is in operation.
- “” button: used to increase (warm) the temperature in steps of 1°F (or 1°C).
- “” button is used to decrease (cool) the temperature in steps of 1°F (or 1°C).
- “°C/°F” button: press this button to switch the indicator light between ° C/°F.
- “” button: turns the interior light ON and OFF. If you use this button, the light is no longer controlled by the switch, and remains ON.(Light button deactivated when Energy conservation button is on) LED display Display screen shows the temperature setting.

## WINE STORAGE

If you are storing wine for long periods of time, it should be stored at a temperature of between 10°C and 14°C (50°F and 57°F). The following drinking temperatures are recommended for the various types of wine:

Red wines: 57°F to +64°F (+14°C to +18°C)





Rosé wines: 50°F to +54°F (+10°C to +12°C)

White wines: 46°F to +54°F (+8°C to +12°C)

## TEMPERATURE SETTINGS

The zone temperature may have a difference of +/- 5°F (+/- 3°C) from the setting depending on loading and ambient conditions. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.

### To set the temperature:

- Use the  /  buttons to set the desired temperature. Each time the  /  buttons are pressed, the temperature will increase / decrease by 1°F (or 1°C).
- You can set the temperature in the range of 39°F to 64°F (or 4°C to 18°C).

## FUNCTIONS

### TEMPERATURE MEMORY FUNCTION

If the power is suddenly lost, the set temperature will be saved by the unit. Once the power is back on, the unit will be at the same set temperature.

### “CLOSE DOOR” REMINDER FUNCTION

When you forget to close the door or the door is not fully closed, there will be warning alarm after 5 minutes.

### TEMPERATURE ALARM FUNCTION

If the interior temperature is higher than 23° C (73° F), the “HI” message is shown on the display panel and a buzzer alarm will sound continuously after one hour. This indicates that the inner temperature is too high and you should look for the reason. If the temperature inside the unit is below 0° C (32° F), the display will show "LO" and the unit will start beeping after 15 minutes. the malfunction indicator will light up.

## NOTES

If too many bottles are put in at once or the door has not been closed tightly, the unit will display the "HI" signal on the display panel. This is normal. Please wait 5 minutes after closing the door and "HI" will disappear.

It is normal that the cabinet shows "HI" or "LO" from time to time. If it occurs frequently or lasts for a long time, you can restart the unit by unplugging it, then re-plugging after 5 minutes. If the problem occurs again after restarting, please contact customer service.

Before reconnecting the power, wait 3 to 5 minutes. Otherwise you could damage your appliance. If you attempt to start the appliance before the end of this time delay, the appliance will not turn on.


If you turn on the appliance for the first time or after a restart, or after it has been out of operation for a long time, there may be a temperature difference between the temperature inside the appliance and that on the LED display. This is a normal event caused by the duration of the activation period. Leave the appliance turned on for several hours and the temperatures will stabilize during operation.

## SHELVES

To prevent damaging the doors or gasket seals, open the doors wide when removing the shelves.

When removing any of these shelves out of the rail compartment, you must lift (from the rear) and pull it towards you. To re-install, ensure the shelf is resting securely on the support brackets and push shelf inward until it locks into place.

**IMPORTANT: Do not cover the gap of glass shelves with aluminum foil or any other TYPE OF material that will prevent adequate air circulation within the cabinet.**



## INSTALLING THE HANDLE

To install the handle please follow the below instructions:

1. Pull away the door gasket in the area where the handle is to be installed on the left side as shown below in **Fig .1** . The gasket is easily displaced by hand; no tools are necessary.
2. Align the handle with the screws installed. Tighten the screws using a Phillips head screwdriver until the handle sets both flush and secured tightly against the door frame. **DO NOT over tighten as this will cause damage to the handle assembly.** **Fig .2** Replace the door gasket to its original position.




Fig. #1




Fig. #2


- ① Gasket
- ② Phillips Head Screw
- ③ Phillips Head Screw Driver
- ④ Handle

## STORAGE

Wine cellar: to achieve the maximum storage capacity of 21 bottles you can position the wine bottles alternately on the upper six shelves (6x3) and three (3) bottles on the bottom shelf.

Beverage center: on the three shelves you can store eighteen (18) cans, and six (10) cans on the bottom shelf for a total storage capacity of 64 beverage cans.

Note: the capacity is determined using **“Bordeaux”** style 750 ml wine **bottles** (see size/ measurements on attached picture)



## 4. CARE AND MAINTENANCE

---

### **CLEANING YOUR WINE CELLAR**

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves and rack.
- Wash the inside surfaces with warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda with a quart of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

### **POWER FAILURE**

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.

### **VACATION TIME**

- Short vacations: Leave the Wine Cellar operating during vacations of less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent door and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary.

### **MOVING YOUR WINE CELLAR**

- Remove all items.
- Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
- Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect outside of appliance with a blanket, or similar item.

### **ENERGY SAVING TIPS**

The Wine Cellar should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.

## WARRANTY

This warranty is valid only within Canada.

Prior to installation, be sure to inspect this product in its entirety. Report any product damage or missing parts to the retailer within 48-hours of purchase and refrain from installing and/or using the product.

This warranty applies to products purchased as new and utilized exclusively in single-family residential settings. This warranty shall be void if it is found to have been improperly used, installed or modified. Furthermore, acts of God, alterations to the product, abuse, fire, flood, or installations not respecting local building codes will void this warranty. Any product that is found to have its serial number tag, altered or removed will see its warranty voided.

### Warranty Duration:

This product is warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for 24 months from the date of original purchase. A proof of purchase will be required for warranty service. During this initial warranty period the manufacturer will cover labor and replacement parts. During this warranty, the manufacturer may repair or replace, at its sole discretion any defective part.

### ADDITIONAL SEALED SYSTEM WARRANTY

In addition to warranties mentioned above, this product will benefit from an additional 36-month warranty, for a total of 60-months on the sealed system components only to the original purchaser. Sealed system components include the compressor, the evaporator and the condenser. These parts are warranted to be free from defect for a period of 60-months from the date of purchase. It is understood that any costs associated with labor for the replacement of these defective parts are at the customer's expense. This sealed system warranty DOES NOT apply to any other parts or components, including, but not limited to, cabinet, paint finish, temperature control, refrigerant, metering device, motor starting equipment, fan assembly, or any other electrical component, etc. Compressors determined by Distinctive to have been defective within this warranty period will, at Distinctive' choosing, be either repaired or replaced with a compressor or compressor parts of similar design and capacity.

The manufacturer may choose, at its sole discretion, to repair the product or authorize its return or replacement. In the event of a return authorization, the purchaser shall return the item to the retailer for credit of the purchase price.

If called for, an in-home repair will be scheduled during regular business hours in regions where service is available. For customers who are outside serviceable regions, it will be the customer's responsibility to ship or transport the product to and from a region where it can be serviced.

Exclusions:

Consumer replaceable parts such as light bulbs, filters and fuses are excluded from warranty coverage. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages, including, without limitation, direct, indirect, incidental, special or consequential damages, personal injury/wrongful death, or lost profits, food loss due to product failure. This warranty also excludes rust on the interior or exterior of the unit as well as damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc. Any damages caused by services performed by unauthorized Service Centers as well as the use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized Service Centers are also excluded from this warranty.


**DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES** THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENTS AS PROVIDED HERE. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, EXCEPT THOSE LESS THAN ONE YEAR. **The DISTRIBUTOR AND SERVICE CENTER** SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

For questions, service or to order replacement filters, fuses, and light bulbs, please call:

Distinctive Appliances at 1-800-561-7265.

## 6. Troubleshooting guide

You can solve many common appliance problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>
Appliance does not operate.	Not plugged in. The appliance is turned off. Tripped circuit breaker or blown fuse.
Appliance is not cold enough.	Check the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is opened too often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly.
Turns on and off frequently.	The room temperature is higher than normal. A large amount of contents has been added to the appliance. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly.
The light does not work.	Tripped circuit breaker or blown fuse. The bulb has burned out. The light button is OFF. Or  Energy conservation button is on.
Vibrations	Check to be sure the appliance is level.
The appliance seems to make too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your appliance. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The appliance is not level.
The door will not close properly.	The appliance is not level. The door was reversed and not properly re-installed. The gasket is dirty. The shelves are out of position.